



Operating Guide
Manuel d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de funcionamiento
Guida all'uso
Gebruiksaanweisung
Brugervejledning

PBC19-11794

Outdoor Bark Control


**Système de contrôle des
aboiments pour l'extérieur**

**Anti-blaftoestel voor
buitenshuis**

**Dispositivo de control de
ladridos para exteriores**

**Dispositivo per il controllo
dell'abbaio all'aperto**

Anti-Bellkontrolle im Freien
Udendørs gøkontrolsystem



Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint
Por favor, este manual lea completo antes de empazar
Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Explanation of Attention Words and Symbols used in this guide



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠ WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

CAUTION, used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to personal injury.

⚠ WARNING

Not for use with aggressive dogs. Do not use this product if your dog is aggressive, or if your dog is prone to aggressive behaviour. Aggressive dogs can cause severe injury and even death to their owner and others. If you are unsure whether this product is appropriate for your dog, please consult your veterinarian or a certified trainer.

⚠ CAUTION

- Humans cannot hear the ultrasonic sound, however precautions should be taken when preparing the Outdoor Bark Control for use.
- Keep at arms length away from the human ear to avoid hearing damage if a dog begins barking while you are setting up, mounting or hanging the Outdoor Bark Control.
- Humans should also avoid standing very close to the Outdoor Bark Control when it is on.
- Not for use by children.
- This device is intended for use only with dogs. Never attempt to use it for any purpose not described in this manual.

NOTICE

- If the dog is deaf or hearing impaired, he may not react to the Outdoor Bark Control.
- For outdoor use only. Please visit petsafe.com or call our Customer Care Centre for information on PetSafe® Indoor Bark Control products.
- The Outdoor Bark Control is weatherproof. However, if water enters into the microphone it may disrupt the unit's operation. After the microphone is dry it will resume working properly.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix standard, alkaline or rechargeable batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Exhausted batteries should be removed immediately. Do not dispose of batteries with household waste.

Welcome


You and your pet were made for each other. Our aim is to help you have the best companionship and the most memorable moments together. Your PetSafe® Spray Bark Collar is designed to safely eliminate nuisance barking.

We know that safe pets make happy owners. Before getting started, please take a moment to read through the important safety information. If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Table of Contents

Components	4
Features	4
How the PetSafe® Outdoor Bark Control Works	5
Key Definitions	5
Installation and Setup	6
To Insert and Remove the Battery	6
Modes of Operation	7
What to Expect During Use of the Outdoor Bark Control	7
Regular Maintenance	8
To Test the Outdoor Bark Control	8
Accessories	8
Frequently Asked Questions	9
Troubleshooting	9
Compliance	10
Battery Disposal	10
Terms of Use and Limitation of Liability	11
Français	12
Nederlands	22
Español	32
Italiano	42
Deutsch	52
Dansk	62

Components



Features

- Uses ultrasonic sound to deter unwanted barking
- Detects the sound of barking up to 15 metres (50 feet) with the use of an internal microphone
- 4 levels of operation including a test mode
- Durable and weatherproof for outdoor use

Possible Uses for the Outdoor Bark Control

- Stop your barking dog
- Stop your neighbours' barking dog
- Train puppies not to bark
- Deter barking dogs on camping trips

How the PetSafe® Outdoor Bark Control Works

When the Outdoor Bark Control is within range of a barking dog, an internal microphone picks up the sound and the unit is automatically activated. The PetSafe® Outdoor Bark Control emits an ultrasonic sound. The ultrasonic sound can be heard by dogs but is silent to humans. Startled by the high-pitched sound that is safe and effective, the dog should stop barking, as it will associate its bark with this unpleasant noise. When the dog stops barking the ultrasonic sound also stops. The PetSafe® Outdoor Bark Control has 3 range levels and a test mode. It is effective up to 15 metres (50 feet).

Please refer to page 2 for important safety information.

Key Definitions

Two Colour LED: Shows good or low battery.

Microphone: Used to detect barking.

Sound Activated Speaker: Produces the ultrasonic sound.

Switch with 4 Levels of Operation:

Off - Used to conserve battery life

Test - Used to verify the microphone and speaker are functional

1=Low Range - Up to 4.6 metres (15 feet)


2=Medium Range - Up to 9 metres (30 feet)

3=High Range - Up to 15 metres (50 feet)

Metal Hanger: For hanging the Outdoor Bark Control


Provisions for Mounting: Used to attach to or fix the Outdoor Bark Control on a tree, post, etc.

Battery Door: Use to enclose the Battery




Installation and Setup

The PetSafe® Outdoor Bark Control should be placed facing the dog and within range of the dog. The unit is designed with provisions for hanging or mounting and should be positioned at a height of no more than 1.5 metres (5 feet). The Outdoor Bark Control can also stand alone. It can be placed in a tree, hanging from a pole, on a fence post, etc. For best results, the area between the Outdoor Bark Control and the dog should be free of any large obstacles.



To Insert and Remove the Battery

1. The PetSafe Outdoor Bark Control utilizes a replaceable 9-volt battery (not included). The battery door is located on the back of the unit. Lift the battery door open.
2. Insert the 9-volt battery with the positive side oriented as shown.
3. Replace the battery door by positioning the top edge, and snap the bottom of battery door into place.



Battery Life

Average battery life is 2 months, depending on how often the dog barks. To conserve battery life, turn to the “OFF” position when the Outdoor Bark Control is not in use.

Two Colour LED

The two colour LED indicator shows good or low battery. Good battery equals 1 flash every 5 seconds with Green LED. Low battery equals 3 flashes every 5 seconds with the Red LED. If there are no LED lights it is time to change the battery. When emitting the ultrasonic sound, the Red LED is solid. When in test mode, the Red LED will flash if battery is low.

Modes of Operation

- Begin use of the Outdoor Bark Control on the Low Range setting and only increase to the Medium Range setting if the dog does not respond.
- If the dog does not respond to the Medium Range, increase to High Range.
- Turn to the TEST Mode to verify that your Outdoor Bark Control is working properly. Do not use this Mode for normal operation. See “To Test the Outdoor Bark Control.”

Sensitivity Setting	Range
Low	Up to 4.6 metres (15 feet)
Medium	Up to 9 metres (30 feet)
High	Up to 15 metres (50 feet)

What to Expect During Use of the Outdoor Bark Control

Place the PetSafe® Outdoor Bark Control within range of the dog with the unit switched to Low, Medium or High. Most dogs will understand very quickly that the Outdoor Bark Control is disrupting their urge to bark and will relax and stop barking.

You should notice a reduction in the dog’s barking within the first two weeks that the Outdoor Bark Control is in use.

Regular Maintenance

- Remove the battery before cleaning.
- Clean the PetSafe® Outdoor Bark Control with a damp cloth.
- Do not use any kind of spray chemicals or solvent to clean.
- Do not immerse in water or any other liquid.

To Test the Outdoor Bark Control

1. Turn the Mode Switch to TEST.
2. Hold the unit with the Indicator Light facing towards you. The unit should be arms length away from your mouth.
3. In order to trigger the unit, say “Woof” loudly towards the Microphone.
4. The LED light will flash red and there will be an audible sound to indicate that it is functioning properly.
5. If the Indicator Light does not flash and there is no audible sound, ensure that the battery is properly installed and/or replace the battery. If the Indicator Light still does not flash, contact the Customer Care Centre.
6. Return the Mode Switch to Low Range before you begin using the Outdoor Bark Control.

Note: The TEST Mode is not intended for normal operation. If the Outdoor Bark Control is left in TEST Mode, it can send false signals and may reduce battery life.

Accessories

To purchase additional accessories for your PetSafe® Outdoor Bark Control, visit our website at petsafe.com to locate a retailer near you and for a listing of Customer Care Centre telephone numbers in your area.

Component	Part Number
Battery Door	RFA-277
Replacement 9v Battery	PAC11-12067

Frequently Asked Questions	
What is the range for the PetSafe® Outdoor Bark Control?	The PetSafe® Outdoor Bark Control detects barking and sends the ultrasonic sound up to 15 metres (50 feet).
Is the Outdoor Bark Control effective on all dogs?	The product may not work on deaf or hearing impaired dogs.

Will the Outdoor Bark Control work for multiple dogs?	Yes, it is effective on all dogs within range of the Outdoor Bark Control.
Can I use the Outdoor Bark Control indoors?	No, we do not recommend using the product indoors. The PetSafe® PBC19-10766 is an ultrasonic product that can be used indoors. Please visit our website for a listing of retailers near you and for a listing of Customer Care Centre telephone numbers in your area.
Can a dog become desensitized to the ultrasonic sound?	There are some situations where dogs become desensitized. To avoid this, only turn the Outdoor Bark Control on during periods of unwanted barking (i.e. leave it off when you are away).
Can humans hear the ultrasonic sound?	The ultrasonic sound cannot be heard by humans. Occasionally the speaker may vibrate which can make a sound.

Troubleshooting	
The green LED light stopped flashing and there is no red light.	• Ensure that the battery is properly installed. • Replace the battery. • If the green LED light is still not flashing, contact a Customer Care Centre.

Warranty

Australia/New Zealand – In compliance with the Australian Consumer Law, Warranties Against Defects, effective January 1, 2012, warranty details of this Product are as follows: Radio Systems Australia Pty Ltd. (hereinafter referred to as “Radio Systems”) warrants to the original retail purchaser, and not any other purchaser or subsequent owner, that its Product, when subject to normal and proper residential use, will be free from defects in material or workmanship for a period of three (3) years from the purchase date. An “original retail consumer purchaser” is a person or entity who originally purchases the Product, or a gift recipient of a new Product that is unopened and in its original packaging. When serviced by Radio Systems Customer Service, Radio Systems covers labour and parts for the first three years of ownership; after the first three years, a service or upgrade charge will apply relative to replacement of the Product with new or refurbished items at Radio Systems’ sole discretion.

The limited warranty is non-transferable and shall automatically terminate if the original retail consumer purchaser resells the Radio Systems Product or transfers the property on which the Radio Systems Product is installed. This Limited Warranty excludes accidental damage due to dog chews; lightning damage; or neglect, alteration, and misuse. Consumers who purchase products outside of Australia, New Zealand, or from an unauthorised dealer will need to return the Product to the original place of purchase for any warranty issues.

Please note that Radio Systems does not provide refunds, replacements, or upgrades for change of mind, or for any other reason outside of these Warranty terms.

Claims Procedure: Any claim made under this Warranty should be made directly to Radio Systems Australia Pty Ltd. Customer Care Centre at:

Radio Systems Australia Pty Ltd.
PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Australia
Australia Residents: 1800 786 608
New Zealand Residents: 0800 543 054
Email: aus-info@petsafe.net

To file a claim, a proof of purchase must be provided. Without a proof of purchase, Radio Systems will not repair or replace faulty components. Radio Systems requests the Consumer to contact the Radio Systems Customer Care Centre to obtain a Warranty Return number, prior to sending the Product. Failure to do so may delay in the repair or replacement of the Product.

If the Product is deemed to be faulty within 30 days from date of original purchase, Radio Systems will organise for a replacement to be sent in advance of returning the faulty Product. A Post Bag will be included with the replacement Product for the return of the faulty Product. The Product must be returned within 7 days of receiving the replacement. If the Product is deemed to be faulty after 30 days from the date of original purchase, the consumer will be required to return the Product to Radio Systems at the consumer's own expense. Radio Systems will test and replace the faulty unit or its components and return to the consumer free of charge, provided the Product is within its said warranty period. This warranty is in addition to other rights and remedies available to you under the law. Radio Systems goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australia Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Should you have any queries or require any further information, please contact our Customer Care Centre on 1800 786 608 (Australia) or 0800 543 054 (New Zealand).

Compliance

Radio Systems Corporation declares under its own responsibility, that the following product is in compliance with the essential requirements under article 3 of the RED (2014/53/EU) and the RoHS Directive (2011/65/EU). Unauthorised changes or modifications to the equipment that are not approved by Radio Systems Corporation may violate EU RED regulations, could void the user's authority to operate the equipment, and will void the warranty. Hereby, Radio Systems Corporation, declares that this PDT19-16397 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. The Declaration of Conformity can be found at www.petsafe.com/customer-care/eu_docs.php.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Australia

This device complies with the applicable EMC requirements specified by the ACMA (Australian Communications and Media Authority).



Important Recycling Advice

Please respect the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations in your country. This equipment must be recycled. If you no longer require this equipment, do not place it in the normal municipal waste system. Please return it to where it was purchased in order that it can be placed in our recycling system. If this is not possible, please contact the Customer Care Centre for further information. For a listing of Customer Care Centre telephone numbers, visit our website at petsafe.com.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. Terms of use

The use of this product is subject to your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained with this product. Use of this product implies acceptance of all such terms, conditions and notices. If you do not wish to accept these terms, conditions and notices, please return the Product, unused, in its original packaging and at your own cost and risk to the relevant Customer Care location together with proof of purchase for a full refund.

2. Proper use

Proper Use includes, without limitation, reviewing the entire Product Manual and any specific safety information statements. The specific temperament or size/weight of your pet may not be suitable for this product. If you are unsure whether this Product is appropriate for your pet, please consult your veterinary surgeon or certified trainer prior to use. For products used with pets where training is desired, Radio Systems Corporation recommends that these training products are not used if your pet is aggressive and accepts no liability for determining suitability in individual cases.

3. No unlawful or prohibited use

This product is designed for use with pets only. This product is not intended to harm, injure or provoke. Using this product in a way that is not intended could result in a violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of liability

In no event shall Radio Systems Corporation or any of its associated companies be liable for (i) any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damage and/or (ii) any loss or damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this product. The Purchaser assumes all risks and liability from the use of this product to the fullest extent permissible by law.

5. Modification of terms and conditions

Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices governing this product from time to time. If such changes have been notified to you prior to your use of this product, they shall be binding on you as if incorporated herein.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel



Ce symbole est une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques de blessures. Veuillez respecter tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de décès.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

ATTENTION, utilisé avec un symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères à modérées.

AVIS

AVIS indique les pratiques qui ne sont pas relatives aux blessures corporelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne peut être utilisé avec des chiens dangereux. N'utilisez pas ce produit si votre chien est agressif ou si votre chien a tendance à être agressif. Les chiens agressifs peuvent provoquer chez leur maîtres ou autrui des blessures graves ou la mort. Si vous doutez de l'opportunité d'utiliser ce produit avec votre chien, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur agréé.

⚠ ATTENTION

- Les humains ne peuvent entendre les ultrasons, cependant des précautions doivent être prises lors de la préparation du système de contrôle des aboiements pour l'extérieur en vue de son utilisation.
- Tenez l'appareil à bout de bras pour l'éloigner de votre oreille afin d'éviter des dommages auditifs si un chien commence à aboyer pendant que vous configurez, montez ou installez le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur.
- Il est également préférable que les personnes évitent de se tenir très près de celui-ci lorsqu'il est en marche.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- Cet appareil est uniquement réservé à un usage sur des chiens. N'essayez jamais de l'utiliser à une fin autre que celle décrite dans ce guide.
- Si le chien est sourd ou malentendant, il se peut qu'il ne réagisse pas au système de contrôle des aboiements pour l'extérieur.
- Réservé à un usage à l'extérieur uniquement. Veuillez consulter petsafe.com pour obtenir des informations sur les systèmes de contrôle des aboiements pour l'intérieur de PetSafe® ou appeler notre service clientèle.
- Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur est résistant aux intempéries. Cependant, si l'eau pénètre dans le microphone, le fonctionnement de l'unité peut être affecté. Une fois que le microphone est sec, il fonctionnera de nouveau correctement.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles standard, alcalines ou rechargeables.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Les piles déchargées doivent être immédiatement retirées. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

Français

Bienvenue


Vous et votre animal êtes faits l'un pour l'autre. Notre objectif est de vous aider à avoir la meilleure des camaraderies et à passer ensemble les moments les plus mémorables. Votre collier anti-aboiements à jet PetSafe® est conçu pour éliminer les aboiements gênants en toute sécurité.

Nous savons qu'un animal en sécurité rend son propriétaire heureux. Avant de commencer, merci de prendre le temps de lire les informations de sécurité importantes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Table des matières

Contenu du kit	14
Caractéristiques.....	14
Comment fonctionne le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur de PetSafe®	15
Définitions importantes	15
Installation et configuration	16
Insertion et retrait de la pile	16
Modes de fonctionnement	17
A quoi faut-il s'attendre lors de l'utilisation du système de contrôle des aboiements pour l'extérieur	17
Entretien régulier.....	18
Pour tester le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur	18
Accessoires	18
Questions fréquemment posées.....	19
Dépannage	19
Conformité.....	20
Elimination des piles.....	20
Conditions d'utilisation et limite de responsabilité.....	21

Contenu du kit



Caractéristiques

- Utilisation des ultrasons pour prévenir les aboiements indésirables
- Détection des aboiements sur une distance maximale de 15 mètres avec l'utilisation d'un microphone interne
- Quatre niveaux de fonctionnement, y compris un mode test
- Durabilité et résistance aux intempéries. Prévu pour une utilisation à l'extérieur

Utilisations possibles du système de contrôle des aboiements pour l'extérieur

- Faire cesser les aboiements de votre chien
- Faire cesser les aboiements du chien du voisin
- Dresser les chiots pour qu'ils n'aboient pas
- Empêchez les chiens d'aboyer lorsque vous faites du camping

Comment fonctionne le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe®

Lorsqu'un chien qui aboie se trouve dans la zone couverte par le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur, un microphone interne capte le son et l'unité est automatiquement activée. Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe® émet des ultrasons. Les chiens les entendent, mais pas les humains. Surpris par ce son aigu, par ailleurs sûr et efficace, le chien devrait cesser d'aboyer, car il fera l'association de l'aboiement avec ce bruit désagréable. Lorsque le chien arrête d'aboyer, les ultrasons cessent également. Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe possède un mode test ainsi que trois niveaux de sensibilité. Il est efficace jusqu'à 15 mètres.

Reportez-vous en page 12 pour obtenir des informations importantes sur la sécurité.

Définitions importantes

DEL bicolore : indique si la pile est chargée ou faible.

Microphone : détecte les aboiements.

Haut-parleur activé par le son : produit les ultrasons.

Interrupteur à quatre modes de fonctionnement :

Arrêt (OFF) : permet de préserver la durée de la pile

Test : permet de vérifier que le microphone et le haut-parleur fonctionnent

1= sensibilité faible, allant jusqu'à 4,6 mètres


2= sensibilité moyenne, allant jusqu'à 9 mètres

3= sensibilité élevée, allant jusqu'à 15 mètres

Crochet métallique : permet d'accrocher le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur


Support de fixation : utilisé pour accrocher ou fixer le dispositif à un arbre, à un poteau, etc.

Couvercle du compartiment à pile : utilisé pour enfermer la pile




Installation et configuration

Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe® doit être placé face au chien et celui-ci doit se situer dans la zone d'émission du système. L'unité est conçue de façon à pouvoir l'accrocher ou la fixer à un support, et elle doit être placée à une hauteur ne dépassant pas 1,5 mètre. Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur peut également être posé sur un support. Il peut être accroché à un arbre, suspendu à un poteau ou à un montant de clôture, etc. Pour obtenir de meilleurs résultats, la zone entre le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur et le chien ne doit comporter aucun obstacle de grande taille.



Insertion et retrait de la pile

- 1. Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe fonctionne avec une pile de 9 volts (non comprise) qui peut être remplacée. Le couvercle du compartiment à pile se trouve à l'arrière de l'unité. Ouvrez-le.
- 2. Insérez la pile de 9 volts, borne positive orientée comme sur l'illustration.
- 3. Remplacez le couvercle du compartiment à pile en positionnant d'abord la partie supérieure, et en enclenchant la partie inférieure du couvercle.



Autonomie de la pile

La durée de vie moyenne d'une pile est de deux mois, en fonction de la fréquence à laquelle le chien aboie. Pour augmenter la durée de vie de la pile, réglez le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur sur la position « ARRÊT » lorsqu'il n'est pas utilisé.

DEL bicolore

Le voyant à DEL bicolore indique que les piles sont suffisamment chargées ou qu'elles sont faibles. Le voyant à DEL de couleur verte qui clignote toutes les cinq secondes indique que la pile est chargée. Le voyant à DEL de couleur rouge qui clignote trois fois toutes les cinq secondes indique que le niveau de la pile est faible. Si le voyant à DEL ne s'allume pas, il est temps de changer la pile. Lors de l'émission d'ultrasons, le voyant à DEL de couleur rouge s'allume en continu. En mode test, le voyant à DEL de couleur rouge clignote si le niveau de la pile est faible.

Modes de fonctionnement

- Commencez par utiliser le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur en le réglant sur la position de sensibilité faible et n'augmentez le niveau à la position moyenne que si le chien ne réagit pas.
- Si le chien ne réagit pas à la sensibilité moyenne, passez à la sensibilité élevée.
- Réglez votre système de contrôle des aboiements pour l'extérieur sur le mode TEST pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Ne pas utiliser ce mode pour un fonctionnement normal. Voir « Pour tester le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur. »

Réglage de la sensibilité	Sensibilité
Faible	Jusqu'à 4,6 mètres
Moyenne	Jusqu'à 9 mètres
Élevée	Jusqu'à 15 mètres

A quoi faut-il s'attendre lors de l'utilisation du système de contrôle des aboiements pour l'extérieur

Placez le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe® de façon à ce que le chien se trouve dans la zone d'émission et réglez l'unité sur la position de sensibilité faible, moyenne ou élevée. La plupart des chiens comprendront rapidement que le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur leur coupe l'envie d'aboyer. Ils se détendront et arrêteront d'aboyer.

Vous devriez remarquer une diminution des aboiements du chien dans les deux premières semaines d'utilisation du système de contrôle des aboiements pour l'extérieur.

Entretien régulier

- Retirez la pile avant le nettoyage.
- Nettoyez le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe à l'aide d'un linge humide.
- N'utilisez aucun produit chimique ou solvant de quelque sorte que ce soit pour nettoyer l'appareil.
- N'immergez pas le système dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Pour tester le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur

1. Placez le sélecteur de mode sur la position TEST.
2. Tenez l'unité avec le voyant lumineux vous faisant face. L'unité doit être tenue à bout de bras.
3. Afin de déclencher l'unité, dites « Ouaf » très fort devant le microphone.
4. Le voyant à DEL de couleur rouge clignotera et un son se fera entendre afin d'indiquer que l'unité fonctionne correctement.
5. Si le voyant lumineux ne clignote pas et que vous n'entendez aucun son, assurez-vous que la pile est correctement installée ou remplacez-la. Si le voyant lumineux ne clignote toujours pas, appelez le service clientèle.
6. Réglez de nouveau le sélecteur de mode sur la position de sensibilité faible avant de commencer à utiliser le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur.

Remarque : le mode TEST n'est pas destiné à un usage normal. Si le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur est laissé en mode TEST, il peut émettre de faux signaux et réduire la durée de la pile.

Accessoires

Pour commander des accessoires supplémentaires pour votre système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe® visitez notre site petsafe.com pour trouver un revendeur près de chez vous et pour consulter la liste des numéros de téléphone de notre Service clientèle.

Composant	Numéro de pièce
Couvercle du compartiment à pile	RFA-277
Pile	PAC11-12067

Questions fréquemment posées

Quelle est la portée du système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe®?	Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe® détecte les aboiements et envoie des ultrasons à une distance allant jusqu'à 15 mètres.
Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur est-il efficace sur tous les chiens?	Il se peut que ce produit ne fonctionne pas sur des chiens sourds ou malentendants.
Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur fonctionne-t-il sur plusieurs chiens?	Oui, il est efficace sur tous les chiens qui se trouvent à la portée du système de contrôle des aboiements pour l'extérieur.
Puis-je utiliser le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur à l'intérieur?	Non, nous ne vous recommandons pas d'utiliser ce produit à l'intérieur. Le PBC19-10766 de PetSafe® est un système émetteur d'ultrasons qui peut être utilisé à l'intérieur. Rendez-vous sur notre site Web pour obtenir l'adresse d'un détaillant proche de chez vous et pour consulter la liste des numéros de téléphone du service clientèle de votre région.
Un chien peut-il devenir insensible aux ultrasons?	Les chiens deviennent insensibles aux ultrasons dans certaines situations. Pour éviter ce phénomène, mettez le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur en marche uniquement pendant les périodes où vous désirez que votre chien n'aboie pas (c'est-à-dire, éteignez-le lorsque vous n'êtes pas chez vous).
Les humains peuvent-ils entendre les ultrasons?	Les humains ne les entendent pas. Le haut-parleur peut parfois vibrer, ce qui émet un son.

Dépannage

Le voyant à DEL de couleur verte a cessé de clignoter et il n'y a pas de lumière rouge.	• Assurez-vous que la pile est convenablement installée. • Changez la pile. • Si le voyant à DEL de couleur verte ne clignote toujours pas, contactez le service clientèle.
--	---

Conformité

CE

Radio Systems Corporation déclare sous sa responsabilité propre que le produit suivant est conforme aux exigences essentielles stipulées à l'article 3 de la RED (2014/53/EU) et de la directive RoHS (2011/65/EU). Les changements ou les modifications non autorisé(e)s sur l'appareil qui ne sont pas approuvé(e)s par Radio Systems Corporation peuvent entraîner la violation des réglementations RED et la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil, et annulent la garantie. Par la présente, Radio Systems Corporation, déclare que cet appareil PDT19-16397 est conforme aux exigences fondamentales et autres provisions applicables. La déclaration de conformité est disponible à l'adresse www.petsafe.com/customer-care/eu_docs.php.

IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Australie

Cet appareil est conforme aux normes applicables relatives à la compatibilité électromagnétique spécifiées par l'ACMA (Australian Communications and Media Authority).



Conseils de recyclage importants

Veuillez respecter les réglementations régissant les déchets électriques et électroniques en vigueur dans votre pays. Cet appareil doit être recyclé. Si vous ne souhaitez plus utiliser cet appareil, ne le jetez pas dans le système de traitement normal des déchets urbains. Veuillez le ramener où vous l'avez acheté de façon à ce que nous l'introduisions dans notre système de recyclage. Si cela n'est pas possible, veuillez téléphoner à notre service clientèle pour obtenir de plus amples renseignements. Pour obtenir une liste des numéros de téléphone des centres de service à la clientèle, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse petsafe.com.

Conditions d'utilisation et limite de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

L'utilisation de ce produit est soumise à votre acceptation sans modification des termes, conditions et avis contenus avec ce produit. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de tous ces termes, conditions et avis. Si vous ne souhaitez pas accepter ces termes, conditions et avis, veuillez retourner le produit, inutilisé, dans son emballage d'origine et à vos frais et risques à l'emplacement du service clientèle concerné accompagné de la preuve d'achat pour un remboursement intégral.

2. Bonne utilisation

L'utilisation appropriée comprend, sans s'y limiter, l'examen de l'intégralité du manuel d'utilisation et des relevés d'informations de sécurité spécifiques. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de votre animal de compagnie peuvent ne pas convenir à ce produit. Si vous ne savez pas si ce produit est approprié pour votre animal de compagnie, veuillez consulter votre vétérinaire ou votre formateur agréé avant de l'utiliser. Pour les produits utilisés avec des animaux de compagnie pour lesquels une formation est souhaitée, Radio Systems Corporation recommande que ces produits de formation ne soient pas utilisés si votre animal est agressif et n'assume aucune responsabilité pour la détermination de l'aptitude dans les cas individuels.

3. Aucune utilisation illicite ou interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux domestiques uniquement. Ce produit n'est pas destiné à nuire, blesser ou provoquer. L'utilisation de ce produit d'une manière qui n'est pas prévue pourrait entraîner une violation des lois fédérales, étatiques ou locales.

4. Limitation de responsabilité

En aucun cas Radio Systems Corporation ou l'une de ses sociétés associées n'est responsable (i) de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif et/ou (ii) de toute perte ou dommage que ce soit découlant de ou lié à l'utilisation ou à l'usage abusif de ce produit. L'acheteur assume tous les risques et la responsabilité de l'utilisation de ce produit dans la mesure permise par la loi.

5. Modification des termes et conditions

Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier de temps à autre les termes, conditions et avis régissant ce produit. Si ces modifications vous ont été notifiées avant l'utilisation de ce produit, elles vous lient comme si elles étaient incorporées aux présentes.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en symbolen



Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te wijzen op mogelijke risico's van persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die volgen op dit symbool om mogelijk letsel of overlijden te voorkomen.

! WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

! VOORZICHTIG

VOORZICHTIG in combinatie met het symbool voor veiligheidsalarm, geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot licht of matig letsel.

OPMERKING

AANWIJZING wordt gebruikt om te wijzen op veilige gebruikshandelwijzen, niet gerelateerd aan persoonlijk letsel.

! WAARSCHUWING

Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

! VOORZICHTIG

- Het ultrasoon geluid kan niet door mensen worden gehoord; toch dient men nodige voorzorgsmaatregelen te treffen tijdens het gereedmaken van het anti-blaftoestel voor gebruik buitenshuis.
- Houdt het toestel op armlengteafstand vanaf de menselijke oor indien hond tijdens het instellen, monteren of ophangen van het anti-blaftoestel blaft.
- Mensen zouden ook moeten vermijden om te staan heel dicht bij het ingeschakelde anti-blaftoestel.
- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor gebruik door honden. Gebruik het product nooit voor andere doeleinden dan deze beschreven in deze gebruiksaanwijzingen.

OPMERKING

- Indien uw hond doof of slechthorend is, zal hij mogelijk niet reageren op dit anti-blaftoestel voor buitenshuis.
- Uitsluitend voor gebruik buitenshuis. Bezoek onze site op petsafe.com voor informatie over PetSafe® anti-blaftproducten voor gebruik binnenshuis, of neem telefonisch contact op met onze Klantenservice.
- Het anti-blaftoestel voor buitenshuis is weerbestendig. Desalniettemin is het mogelijk dat de werking van het toestel verstoord raakt indien water in de microfoon terechtkomt. Nadat de microfoon afgedroogd is, zal het toestel opnieuw correct werken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen standaard-, alkaline- of oplaadbare batterijen door elkaar.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd. Gooi de batterijen niet bij het huisvuil.

Nederlands

Welkom


U en uw huisdier zijn voor elkaar bestemd. Ons doel is u de beste kameraadschap en de meest onvergetelijke momenten te bezorgen. Uw PetSafe® blafhalsband met spray is ontworpen om op een veilige manier overlast door blaffen weg te nemen.

We weten dat veilige huisdieren zorgen voor blijde eigenaren. Lees voordat u begint de belangrijke veiligheidsinformatie door. Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft.

Inhoud

Onderdelen	24
Kenmerken van het product	24
Hoe werkt het PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis	25
Belangrijke definities	25
Plaatsen en instellen van het toestel	26
Plaatsen en vervangen van de batterij	26
Operatiemodussen	27
Wat kunt u verwachten tijdens het gebruik van de anti-blaftoestel voor buitenshuis	27
Regulier onderhoud	28
Anti-blaftoestel testen	28
Accessoires	28
Veel gestelde vragen	29
Probleemoplossing	29
Compliance	30
Batterij wegdoen	30
Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid	31

Onderdelen



Kenmerken van het product

- Hij werkt met ultrasoon geluid om onaangenaam geblaf tegen te gaan
- Herkent met behulp van een ingebouwde microfoon het blafgeluid op afstand van maximaal 15 meter
- 4 operatieniveaus inclusief een testmodus
- Duurzaam en weerbestendig, geschikt voor gebruik buitenshuis

Mogelijke toepassingen van anti-blaftoestel voor buitenshuis

- Stopt het geblaf van uw hond
- Stopt het geblaf van de hond van uw burens
- Trainingstoestel om geblaf van puppies tegen te gaan
- Helpt het geblaf van honden op een camping tegen te gaan

Hoe werkt het PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis

Het anti-blaftoestel wordt geactiveerd als de interne microfoon het constante blafgeluid van de hond opvangt. The PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis zendt een ultrasoon geluid uit. Dit ultrasoon geluid kan enkel door honden worden gehoord en niet door mensen. Geschrokken van de hoge tonen, die veilig en effectief zijn, zal de hond stoppen met blaffen aangezien hij zijn geblaf zal associëren met dit onaangename geluid. Wanneer de hond ophoudt met blaffen schakelt het ultrasoon geluid uit. Het PetSafe anti-blaftoestel voor buitenshuis kent 3 correctieniveaus en een testmodus. Het is doeltreffend tot een afstand van maximaal 15 meter.

Raadpleeg pagina 22 voor belangrijke informatie m.b.t. veiligheid.

Belangrijke definities

Tweekleurig LED-lampje: Indicator van goede of lage batterijstand.

Microfoon: Bedoeld voor herkenning van geblaf.

Geluidsgeactiveerde luidspreker: Zendt het ultrasoon geluid uit.

Schakelaar met 4 operatieniveaus:

Uit (OFF) - Wordt gebruikt om batterijleven te besparen

Test - Wordt gebruikt om de functionaliteit van de microfoon en luidspreker te testen

1=Laag - Tot max. 4,6 meter


2=Gemiddeld - Tot max. 9 meter

3=Hoog - Tot max. 15 meter

Metalen hangdraad: Voor het ophangen van anti-blaftoestel


Ophangoogje: Voor het ophangen van anti-blaftoestel op een boom, paal, enz.

Batterijdeksel: Voor het afschermen van batterij




Plaatsen en instellen van het toestel

Wanneer u het PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis plaatst, zorg ervoor dat het naar de hond toe is gericht en zich binnen zijn loopgebied bevindt. Het toestel is voorzien van oogjes voor ophangen of monteren op een maximale hoogte van 1,5 meter. Het anti-blaftoestel voor buitenshuis kan ook als vrijstaand toestel worden gebruikt. U kunt het in een boom ophangen, op een stok, tuinhekpaal, enz. Voor het bereiken van beste resultaten, zorg ervoor dat geen hoge bomen of enigerlei andere obstakels zich tussen het toestel en de hond bevinden.



Plaatsen en vervangen van de batterij

1. Het PetSafe anti-blaftoestel voor buitenshuis werkt op een vervangbare 9-volt batterij (niet meegeleverd). Het batterijdeksel bevindt zich aan de achterzijde van het toestel. Haal het batterijdeksel eraf.
2. Plaats de 9-volt batterij met de positieve zijde gericht zoals afgebeeld.
3. Plaats het batterijdeksel terug door eerst de bovenste rand op zijn plaats te zetten, en daarna de onderste rand van het deksel dicht te knippen.



Levensduur van de batterij

Gemiddelde levensduur van de batterij is 2 maanden, afhankelijk van hoe vaak uw hond blaft. Om het levensduur van de batterij te verlengen, zet het anti-blaftoestel op “UIT” wanneer het niet wordt gebruikt.

Tweekleurig LED-lampje

Tweekleurig LED-lampje laat zien of batterijstand goed of laag is. Als de batterij goed is knippert het groene LED-lampje 1 keer om de 5 seconden. Als de batterij laag is knippert het rode LED-lampje 3 keer om de 5 seconden. Als er geen LED-lampjes knippen, dient u de batterij te vervangen. Als het ultrasoon geluid wordt uitgezonden brandt het rode LED-lampje onafgebroken. In testmodus zal het rode LED-lampje knippen indien de batterij laag is.

Operatiemodussen

- Begin met het gebruik van het anti-blaftoestel ingesteld op de correctiestand ‘Laag’ en ga over naar de volgende stand, ‘Gemiddeld’, indien de hond op de correctie niet reageert.
- Indien de hond niet reageert op de stand ‘Gemiddeld’, verhoog het correctieniveau naar de stand ‘Hoog’.
- Schakel over naar de TEST-modus om te controleren of het anti-blaftoestel op de juiste wijze werkt. Gebruik deze modus niet voor normale werking. Zie hoofdstuk “Anti-blaftoestel testen.”

Gevoeligheidsinstellingen	Bereik
Laag	Tot maximaal 4,6 meter
Gemiddeld	Tot maximaal 9 meter
Hoog	Tot maximaal 15 meter

Wat kunt u verwachten tijdens het gebruik van de anti-blaftoestel voor buitenshuis

Plaats het PetSafe® anti-blaftoestel in de omgeving waar de hond rondloopt en zorg ervoor dat het toestel op één van de standen, Laag, Gemiddeld of Hoog is ingesteld. De meeste honden zullen snel begrepen hebben dat de anti-blaftoestel hun geblaf tegengaat, en ze zullen kalmeren en stoppen met blaffen.

U zult binnen twee weken nadat het anti-blaftoestel in gebruik is genomen de afname in het geblaf van uw hond moeten merken.

Regulier onderhoud

- Verwijder de batterij vóór het schoonmaken van het toestel.
- Maak het PetSafe anti-blaftoestel met een vochtig doek schoon.
- Gebruik voor het schoonmaken van het toestel geen spuitbussen met chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Dompel dien onder het water of een ander vloeistof.

Anti-blaftoestel testen

1. Zet de modusschakelaar op TEST aan.
2. Houdt het toestel met het indicatorlampje naar u toe gericht. Het toestel dient op armlengte van uw mond te worden verwijderd.
3. Voor het activeren van het toestel, zeg “woef” hardop in de microfoon.
4. Het LED-lampje zal knipperen en een hoorbaar geluid wordt uitgezonden om aan te geven dat het toestel correct werkt.
5. Indien er geen indicatorlampje brandt en er geen hoorbaar geluid is, controleer of de batterij op de juiste wijze is geplaatst en/of vervang de batterij. Indien het indicatorlampje nog steeds niet knippert, neem contact op met de Klantenservice.
6. Schakel de modusschakelaar terug naar de stand “Laag” voordat u het anti-blaftoestel in gebruik neemt.

Let op: Het TEST-modus is niet bedoeld voor een normale werking. Indien het anti-blaftoestel in de TEST-modus is gebleven kan het toestel valse signalen uitzenden waardoor het batterijleven verkort wordt.

Accessoires

Om extra accessoires te kopen voor uw PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis, bezoekt u onze website: petsafe.com om een verkooppunt in de buurt te vinden of voor een lijst van telefoonnummers van de klantenservice in uw regio.

Onderdeel	Onderdeelnummer
Batterijdeksel	RFA-277
Batterij	PAC11-12067

Veel gestelde vragen

Welke bereik heeft het PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis?	Het PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis herkent het geblaf en zendt een ultrasoon geluid uit op afstand van maximaal 15 meter.
Is het anti-blaftoestel voor buitenshuis effectief voor alle honden?	Het product is mogelijk niet geschikt voor dove en slechthorende honden.
Is anti-blaftoestel voor buitenshuis geschikt voor meerdere honden?	Ja, het is geschikt voor alle honden die zich binnen het maximale bereik van het anti-blaftoestel bevinden.
Kan ik het anti-blaftoestel voor buitenshuis ook binnenshuis gebruiken?	Nee, wij raden u niet aan om dit product binnenshuis te gebruiken. PetSafe® PBC19-10766 is een ultrasoon product dat ook geschikt is voor gebruik binnenshuis. Bezoek aub onze website voor de lijst met verkooppunten bij u in de buurt en voor de lijst met Klantencentra in uw regio en hun telefoonnummers.
Kan een hond ongevoelig raken voor het ultrasoon geluid?	Er komen bepaalde situaties voor wanneer honden ongevoelig raken. Om dit te voorkomen dient u het anti-blaftoestel voor buitenshuis aan te zetten enkel als u wilt dat uw hond ophoudt met ongewenst geblaf (m.a.w. schakel het toestel uit wanneer u niet thuis bent).
Kunnen mensen het ultrasoon geluid horen?	Het ultrasoon geluid kan niet door mensen worden gehoord. De luidspreker kan nu en dan vibreren waardoor het geluid ontstaat.

Probleemoplossing

Het groene LED-lampje knippert niet meer en er is geen rood licht zichtbaar.	• Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze is geplaatst. • Vervang de batterij. • Indien het groene LED-lampje nog steeds niet knippert, neem contact op met de Klantenservice.
---	---

Compliantie



Radio Systems Corporation verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product voldoet aan de essentiële vereisten onder artikel 3 van de RED (2014/53/EU) en de RoHS Richtlijn (2011/65/EU). Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet zijn geaccordeerd door de Radio Systems Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de RED-richtlijnen van de EU, tot het verbod op het gebruik van dit systeem en tot het nietig verklaren van de garantie. Hierbij verklaart Radio Systems Corporation dat deze PDT19-16397 voldoet aan de essentiële vereisten en andere desbetreffende bepalingen. U vindt de conformiteitsverklaring op www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Australië

Dit toestel stemt overeen met de toepasselijke EMC-eisen omschreven door de ACMA (Australian Communications and Media Authority).



Belangrijk recyclingadvies

Neem a.u.b. de regels m.b.t. het veilig opruimen van elektrisch afval en elektrische apparaten in acht die in uw land van kracht zijn. Deze producten moeten worden gerecycled. Gooi het product niet weg als gemeentelijk afval indien u het niet meer nodig heeft. Breng het product terug naar de winkel terug zodat het terecht komt in ons recyclingsstelsel. Als dit voor u niet mogelijk is neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice. Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice bezoek onze website op petsafe.com.

Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid

1. Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van dit product is onder voorbehoud van uw goedkeuring zonder wijziging van de voorwaarden, bepalingen en mededelingen met betrekking tot dit product. Het gebruik van dit product impliceert de goedkeuring van al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Als u deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen niet wilt accepteren, stuur het product dan ongebruikt en op eigen kosten en risico terug naar de desbetreffende klantenservice, samen met een bewijs van aankoop, voor een volledige terugbetaling.

2. Correct gebruik

Correct gebruik omvat, zonder beperking, het doorlezen van de volledige producthandleiding en eventuele specifieke veiligheidsinformatieverklaringen. Het is mogelijk dat het specifieke temperament of de grootte/gewicht van uw huisdier niet geschikt is voor dit product. Als u niet zeker weet of dit product geschikt is voor uw huisdier, raadpleeg dan voor gebruik uw dierenarts of gecertificeerde trainer. Voor producten die worden gebruikt met huisdieren waarbij training gewenst is, adviseert Radio Systems Corporation dat deze trainingsproducten niet worden gebruikt als uw huisdier agressief is. Radio Systems Corporation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het bepalen van de geschiktheid in individuele gevallen.

3. Geen onwettig of verboden gebruik

Dit product is uitsluitend bedoeld voor huisdieren. Dit product is niet bedoeld om te beschadigen, te verwonden of te provoceren. Onwettig/verboden gebruik van dit product kan leiden tot een schending van de federale, staats- of lokale wetgeving.

4. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Radio Systems Corporation of een van haar gelieerde bedrijven aansprakelijk zijn voor (i) directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade en/of (ii) verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of verkeerd gebruik van dit product. De koper neemt alle risico's en aansprakelijkheid van het gebruik van dit product op zich, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

5. Wijziging van de algemene voorwaarden

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen met betrekking tot dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien dergelijke wijzigingen u voorafgaand aan uw gebruik van dit product zijn meegedeeld, zijn ze bindend voor u alsof ze hierin zijn opgenomen.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Explicación de las palabras de atención y símbolos utilizados en este guía



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre riesgos de lesiones personales potenciales. Siga todos los mensajes de seguridad que aparecen a continuación de este símbolo para evitar posibles daños o la muerte.

⚠ ATENCIÓN

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o daños serios.

⚠ ATENCIÓN

ATENCIÓN, utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evita podría provocar lesiones menores o moderadas.

AVISO

AVVISO si usa per indicare pratiche d'uso di sicurezza non correlate ad infortuni personali.

⚠ ATENCIÓN

No se debe utilizar con perros agresivos. No use este producto si su perro es agresivo o si es propenso a mostrar una conducta agresiva. Los perros agresivos pueden causar lesiones graves e incluso la muerte a su propietario y a otras personas. Si no está seguro de si este producto es apropiado para su perro, por favor consulte con su veterinario o un entrenador certificado.

⚠ ATENCIÓN

- Las personas no pueden oír la señal ultrasónica, pero se debe tener cuidado al preparar el dispositivo de control de ladridos para exteriores antes de usarlo
- Manténgalo a un brazo de distancia de su oído, para evitar sufrir lesiones si un perro comienza a ladrar mientras lo está configurando, montando o colgando
- Las personas también deben evitar pararse muy cerca del dispositivo de control de ladridos para exteriores cuando esté encendido
- No permita que lo usen los niños.
- Este producto está diseñado para ser usado solamente con perros. Nunca trate de usarlo para otros fines que no sean los indicados en este manual.

AVISO

- Si el perro es sordo o tiene problemas auditivos, es posible que no reaccione al dispositivo de control de ladridos para exteriores
- Úselo sólo al aire libre. Visite petsafe.com, para obtener información sobre el dispositivo de control de ladridos para interiores de PetSafe® o llame a nuestro Centro de atención al cliente.
- El dispositivo de control de ladridos para exteriores resiste la acción de los elementos; sin embargo, si le entra agua al micrófono, puede quedar afectado el funcionamiento de la unidad. Cuando el micrófono se seque, volverá a funcionar correctamente.
- No mezcle pilas usadas y nuevas.
- No mezcle pilas estándar, alcalinas o recargables.
- No utilice pilas recargables.
- Las pilas gastadas deben retirarse inmediatamente. No deseche las pilas en la basura doméstica.

Español

Bienvenido


Usted y su mascota están hechos el uno para el otro. Nuestro objetivo es ayudarlo a tener la mejor relación y los momentos más memorables juntos. Su collar antiladridos con spray PetSafe® está diseñado para eliminar con seguridad las molestias de los ladridos.

Sabemos que las mascotas seguras hacen felices a los dueños. Antes de empezar, lea unos instantes la información de seguridad importante. Si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Índice

Componentes	34
Características	34
Cómo funciona el dispositivo de control de ladridos para exteriores de PetSafe®	35
Definiciones.....	35
Instalación y ajuste.....	36
Cómo poner y quitar la pila.....	36
Modos de funcionamiento.....	37
Qué debe esperar que suceda al usar el dispositivo de control de ladridos para exteriores	37
Mantenimiento regular.....	38
Cómo probar el dispositivo de control de ladridos para exteriores.....	38
Accesorios	38
Preguntas frecuentes	39
Resolución de problemas	39
Conformidad	40
Cómo desechar la pila	41
Condiciones de uso y limitación de responsabilidad	41

Componentes



Características

- Usa una señal ultrasónica para reducir los ladridos indeseables
- Mediante el uso de un micrófono, detecta ladridos a una distancia de hasta 15 metros
- 4 niveles de funcionamiento, además de un modo de prueba
- Durable y resistente a los elementos, para usarlo en exteriores

Qué usos puede tener el dispositivo de control de ladridos para exteriores

- Hace que su perro deje de ladrar
- Hace que el perro de su vecino deje de ladrar
- Permite entrenar a los cachorros para que no ladren
- Hace que los perros dejen de ladrar durante sus excursiones

Cómo funciona el dispositivo de control de ladridos para exteriores de PetSafe®

Cuando un perro que ladra está dentro del campo de detección del dispositivo de control de ladridos para exteriores, un micrófono interno detecta el sonido y la unidad se activa automáticamente. El dispositivo de control de ladridos para exteriores de PetSafe® emite una señal ultrasónica. Los perros pueden oír la señal ultrasónica, pero no los seres humanos. Al quedar sorprendido por un sonido agudo, pero seguro y eficaz, el perro deja de ladrar, ya que asocia el ladrido con ese sonido desagradable. La señal ultrasónica deja de sonar tan pronto el perro deja de ladrar. El dispositivo de control de ladridos para exteriores de PetSafe tiene 3 niveles de ajuste y un modo de prueba. Es eficaz hasta a una distancia de 15 metros.

Consulte la página 32 para obtener información de seguridad importante.

Definiciones

Indicador LED de dos colores: Muestra si la carga de la pila es adecuada o está baja.

Micrófono: Sirve para detectar el ladrido.

Altoparlante activado por sonido: Produce la señal ultrasónica.

Interruptor con 4 niveles de funcionamiento:

Apagado (OFF) - Se usa para prolongar la duración de la pila

Prueba - Se usa para verificar que funcionen el micrófono y el altoparlante

1= Nivel bajo: Hasta 4.6 metros


2= Nivel medio: Hasta 9 metros

3= Nivel alto: Hasta a 15 metros

Gancho de metal: Para colgar el dispositivo de control de ladridos para exteriores


Herrajes de montura: Úselos para instalar o montar el dispositivo de control de ladridos en un árbol, poste, etc.

Tapa de la pila: Sirve para tapar el recinto de la pila




Instalación y ajuste

Coloque el dispositivo de control de ladridos para exteriores de PetSafe® de frente y cerca del perro. La unidad viene con herrajes para colgarla o montarla y se debe colocar a una altura máxima de 1.5 metros. El dispositivo de control de ladridos para exteriores también puede instalarse de manera independiente. Se puede montar en un árbol, colgar de un poste, de un poste de la cerca, etc. Para un mejor resultado, el área entre el dispositivo de control de ladridos para exteriores y el perro debe estar libre de obstáculos grandes.



Cómo poner y quitar la pila

- 1. El dispositivo de control de ladridos para exteriores de PetSafe funciona con una pila de 9 voltios regular (que no se incluye). La tapa de la pila está en la parte posterior de la unidad. Levántela.
- 2. Coloque la pila de 9 voltios orientando el polo positivo como se ilustra.
- 3. Vuelva a poner la tapa, colocando el borde superior y cerrando la parte inferior de la tapa a presión.



Duración de la pila

La duración promedio de la pila es de 2 meses, según la frecuencia con que su perro ladre. Para aumentar el tiempo de vida útil de la pila, apague el dispositivo de control de ladridos para exteriores cuando no lo use.

Indicador LED de dos colores

El LED indicador de dos colores le muestra si la carga de la pila es adecuada o está baja. Para indicar una carga adecuada, el diodo de color verde parpadea 1 vez cada 5 segundos. Para indicar que la carga está baja, el diodo de color rojo parpadea 3 veces cada 5 segundos. Si no se enciende ningún diodo, hay que cambiar la pila. Cuando el aparato emite la señal ultrasónica, el diodo de color rojo queda encendido constantemente. Cuando está en modo de prueba, el diodo de color rojo parpadea si la pila no tiene suficiente carga.

Modos de funcionamiento

- Comience a usar el dispositivo de control de ladridos para exteriores en el nivel bajo; páselo al nivel medio solamente si el perro no reacciona.
- Si el perro no reacciona en el nivel medio, pase el control a nivel alto.
- Para verificar si el dispositivo de control de ladridos para exteriores funciona debidamente, use el modo de PRUEBA. No use este modo durante el funcionamiento normal. Lea “Cómo probar el dispositivo de control de ladridos para exteriores.”

Ajuste de sensibilidad	Nivel
Bajo	Hasta 4.6 metros
Medio	Hasta 9 metros
Alto	Hasta 15 metros

Qué debe esperar que suceda al usar el dispositivo de control de ladridos para exteriores

Coloque el dispositivo de control de ladridos para exteriores de PetSafe® cerca del perro, ajustado a nivel bajo, medio o alto. La mayoría de los perros comprende rápidamente que el dispositivo de control de ladridos para exteriores está interfiriendo con su necesidad de ladrar y se calman y dejan de ladrar.

Notará una disminución en la frecuencia de ladridos de su perro en las dos primeras semanas de uso del aparato.

Mantenimiento regular

- Retire la pila antes de limpiar el producto.
- Limpie el dispositivo de control de ladridos para exteriores de PetSafe® con un paño húmedo.
- No lo limpie con sustancias químicas o disolventes en aerosol.
- No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

Cómo probar el dispositivo de control de ladridos para exteriores

1. Coloque el interruptor en modo de PRUEBA.
2. Tome la unidad con el indicador lumínico apuntando hacia usted. La unidad debe quedar a un brazo de distancia de su boca.
3. Para activar la unidad, diga “Guau” hacia el micrófono, en voz alta.
4. Si la unidad está funcionando correctamente, el LED indicador de color rojo parpadeará y se oirá una señal.
5. Si el LED indicador no parpadea ni se oye un sonido, verifique que la pila esté bien instalada, o cámbiela. Si aun así no parpadea, llame al Centro de atención al cliente.
6. Antes de comenzar a usar el dispositivo de control de ladridos para exteriores, vuelva a colocar el interruptor de modo de funcionamiento en bajo.

Nota: La unidad no se debe usar normalmente en modo de PRUEBA. Si deja el dispositivo de control de ladridos para exteriores en el modo de PRUEBA, es posible que se produzcan falsas correcciones y que se acorte la vida útil de la pila.

Accesorios

Para comprar accesorios adicionales para su dispositivo de control de ladridos para exteriores de PetSafe®, visite nuestro sitio web en petsafe.com para encontrar una tienda minorista próxima y un listado de los números de teléfono del Centro de atención al cliente en su zona.

Componente	Pieza No.
Tapa de la pila	RFA-277
Pila	PAC11-12067

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el alcance del dispositivo de control de ladridos para exteriores de PetSafe®?	El dispositivo de control de ladridos para exteriores de PetSafe detecta ladridos y envía una señal ultrasónica hasta a 15 metros de distancia.
¿El dispositivo de control de ladridos para exteriores funciona en perros de toda clase?	Es posible que el producto no funcione con perros sordos o con problemas de audición.
¿Funcionará la unidad con varios perros?	Sí, funciona con todo perro que se encuentre al alcance del dispositivo de control de ladridos para exteriores.
¿Puedo usar el dispositivo de control de ladridos para exteriores bajo techo?	No, no le recomendamos que use el producto bajo techo. PetSafe® PBC19-10766 es un producto ultrasónico que se puede usar en interiores. Visite nuestro portal, donde hallará un listado de los distribuidores minoristas de su localidad y un listado de los números telefónicos del Centro de atención al cliente de su área.
¿El perro puede perder la sensibilidad a la señal ultrasónica?	Existen algunos casos en los que el perro deja de ser sensible. Para evitar que esto ocurra, encienda el dispositivo de control de ladridos para exteriores sólo cuando no desee que el perro ladre (es decir, apáguelo cuando vaya a estar fuera del hogar).
¿Pueden los seres humanos escuchar la señal sonora ultrasónica?	Los seres humanos no pueden escuchar esta señal. Es posible que, en algunas ocasiones, el altoparlante vibre y emita un sonido.

Resolución de problemas

El LED indicador verde dejó de parpadear pero no se enciende el diodo de color rojo.	• Verifique que la pila esté correctamente instalada. • Cambie la pila. • Si aun así el LED indicador verde no parpadea, llame al Centro de atención al cliente.
---	--

Conformidad

Radio Systems Corporation declara, bajo su responsabilidad, que el producto siguiente cumple los requisitos esenciales del artículo 3 de la directiva RED (2014/53/EU) y de la directiva RoHS (2011/65/EU). Los cambios o modificaciones no autorizados que se hagan a este equipo sin la aprobación previa de Radio Systems Corporation pueden infringir las normativas RED de la UE, anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo y anular la garantía. Por la presente, Radio Systems Corporation, declara que este PDT19-16397 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes. La declaración de conformidad se puede encontrar en www.petsafe.com/customer-care/eu_docs.php.

Australia

Este dispositivo cumple con los requisitos pertinentes sobre compatibilidad electromagnética, señalados por ACMA (Australian Communications and Media Authority).



Aviso importante de reciclaje

Respete el reglamento de su país sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Este equipo se debe reciclar. Si ya no necesita este equipo, no lo envíe al sistema de desechos normal del municipio. Devuélvalo al lugar dónde lo compró, para que se pueda enviar a nuestro sistema de reciclaje. Si esto no es posible, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para obtener más información. Para obtener un listado de los números telefónicos del Centro de atención al cliente, visite nuestro portal en petsafe.com.

Condiciones de uso y limitación de responsabilidad

1. Términos de uso

El uso de este producto está sujeto a su aceptación sin modificación alguna de los términos, condiciones y avisos incluidos con este producto. El uso de este producto implica la aceptación de todos los términos, condiciones y avisos. Si no desea aceptar estos términos, condiciones y avisos, devuelva el producto, sin utilizar, en su embalaje original y asumiendo todos los gastos y riesgos al punto de Atención al cliente pertinente junto con el comprobante de compra para recibir un reembolso completo.

2. Uso apropiado

El uso apropiado incluye, sin limitación, la revisión de todo el Manual del producto y de cualquier declaración de información de seguridad específica. Es posible que el temperamento o el tamaño/peso específicos de su mascota no sean adecuados para este producto. Si no tiene la seguridad de que este producto sea apropiado para su mascota, consulte con su veterinario o adiestrador certificado antes de usarlo. En el caso de productos que se utilizan con mascotas cuando se desea el adiestramiento, Radio Systems Corporation recomienda que estos productos de adiestramiento no se utilicen si su mascota es agresiva y no acepta ninguna responsabilidad para determinar la idoneidad en casos concretos.

3. No se permiten usos ilegales o prohibidos

Este producto está diseñado para su uso exclusivo con mascotas. Este producto no pretende dañar, herir ni provocar. La utilización de este producto de un modo no previsto puede suponer una infracción de las leyes federales, estatales o locales.

4. Limitación de responsabilidad

En ningún caso Radio Systems Corporation ni ninguna de sus empresas asociadas será responsable de (i) ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuente y/o (ii) ninguna pérdida o daño de tipo alguno derivado de o relacionado con el uso o el uso indebido de este producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan del uso de este producto en el máximo grado permitido por la ley.

5. Modificación de términos y condiciones

Radio Systems Corporation se reserva el derecho de cambiar los términos, condiciones y avisos que regulan este producto cada cierto tiempo. Si dichos cambios se le han notificado antes de que utilice este producto, serán vinculantes para usted como si estuvieran incluidos en el presente documento.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Spiegazione dei termini e dei simboli di Attenzione utilizzati in questa guida



È il simbolo di allerta sicurezza. Si usa per avvisare di ogni possibile rischio di infortunio alle persone. Osservare tutti i messaggi di sicurezza segnalati da questo simbolo per evitare possibili infortuni o la morte.

⚠ AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare morte o gravi lesioni. una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o daños serios.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE, utilizzato con il simbolo di allerta sicurezza, indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe causare infortuni di lieve o moderata entità

AVVISO

AVVISO si usa per indicare pratiche d'uso di sicurezza non correlate ad infortuni personali.

⚠ AVVERTENZA

Da non utilizzare con cani aggressivi. Non utilizzare questo prodotto se il cane è aggressivo o se tende ad avere un comportamento aggressivo. I cani aggressivi possono causare gravi ferite e persino il decesso del loro padrone e di altri. In caso di dubbi sull'idoneità del prodotto per il proprio cane, rivolgersi al proprio veterinario o un addestratore certificato.

⚠ ATTENZIONE

- Gli esseri umani non possono sentire gli ultrasuoni, tuttavia occorre prendere precauzioni nel preparare all'uso il Dispositivo per il controllo dell'abbaiato all'aperto
- Tenere ad un braccio di distanza dall'orecchio umano per evitare danni all'udito se un cane inizia ad abbaiare mentre impostate, montate o appendete il Dispositivo per il controllo dell'abbaiato all'aperto.
- Gli esseri umani dovrebbero evitare di stare troppo vicini al Dispositivo per il controllo dell'abbaiato all'aperto quando è acceso.
- Non destinato ai bambini.
- Questo dispositivo è inteso per l'utilizzo esclusivo con i cani. Mai tentare di utilizzarlo per fini diversi da quelli descritti nel manuale.

AVVISO

- Se il cane è sordo o ha problemi di udito, potrebbe non reagire al Dispositivo per il controllo dell'abbaiato all'aperto.
- Per solo utilizzo esterno. Vi invitiamo a visitare il sito petsafe.com per maggiori informazioni sui prodotti per il controllo dell'abbaiato all'interno o a chiamare il nostro Centro di assistenza clienti.
- Il Dispositivo per il controllo dell'abbaiato all'aperto è impermeabile. Tuttavia, se l'acqua entra nel microfono, potrebbe impedire il funzionamento dell'unità. Una volta asciutto, il microfono riprende il suo normale funzionamento.
- Non usare insieme batterie vecchie e nuove.
- Non usare insieme normali batterie alcaline e batterie ricaricabili.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Le batterie scariche devono essere rimosse immediatamente. Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici.

Italiano

Benvenuti!


Voi e il vostro cane siete fatti l'uno per l'altro. Il nostro scopo è quello di aiutarvi a raggiungere un'amicizia fatta di momenti indimenticabili. Il collare antiabbaiato con spray PetSafe® è progettato per eliminare in totale sicurezza il fastidioso abbaiare.

Sappiamo che ad animali domestici sicuri corrispondono proprietari felici. Prima di cominciare, leggete attentamente queste importanti informazioni sulla sicurezza. In caso di domande, non esitate a contattarci.

Indice

Componenti	44
Caratteristiche	44
Come funziona il Dispositivo per il controllo dell'abbaiato all'aperto di PetSafe®	45
Definizioni chiave	45
Installazione e Setup	46
Inserire e sostituire la batteria	46
Modalità di funzionamento	47
Cosa aspettarsi durante l'utilizzo del Dispositivo per il controllo dell'abbaiato all'aperto	47
Manutenzione ordinaria	48
Verificare il Dispositivo per il controllo dell'abbaiato all'aperto	48
Accessori	48
Domande Frequenti.....	49
Individuazione e risoluzione dei guasti	49
Conformità.....	50
Eliminazione della batteria	50
Limitazione di responsabilità e condizioni di utilizzo	51

Componenti



Caratteristiche

- Utilizza ultrasuoni per scoraggiare l'abbaio indesiderato
- Rileva il suono dell'abbaio fino a 15 metri di distanza con l'utilizzo di un microfono interno
- 4 livelli di funzionamento che comprendono una modalità di prova
- Durevole e impermeabile per uso esterno

Usi possibili per l'utilizzo del Dispositivo per il controllo dell'abbaio all'aperto

- Arrestare l'abbaio del vostro cane
- Arrestare l'abbaio del cane del vostro vicino
- Educare i cuccioli a non abbaiare
- Scoraggiare i cani dall'abbaiare durante le gite in campeggio

Come funziona il Dispositivo per il controllo dell'abbaio all'aperto di PetSafe®

Quando il Dispositivo per il controllo dell'abbaio all'aperto è nel raggio di un cane che abbaia, un microfono interno raccoglie il suono e l'unità viene attivata automaticamente. Il Dispositivo per il controllo dell'abbaio all'aperto di PetSafe® emette un ultrasuono. Gli ultrasuoni possono essere uditi dai cani, ma non dagli esseri umani. Sbigottito dal tono alto del suono che è sicuro ed efficace, il cane dovrebbe smettere di abbaiare, associando l'abbaio a questo rumore fastidioso. Quando il cane smette di abbaiare, anche l'ultrasuono si interrompe. Il Dispositivo per il controllo dell'abbaio all'aperto di PetSafe® ha 3 livelli di intensità e una modalità di prova (test mode). È efficace fino a 15 metri.

Fare riferimento alla pagina 42 per importanti informazioni di sicurezza.

Definizioni chiave

LED a due colori: Indica se la batteria è carica o scarica.

Microfono: Utilizzato per rilevare l'abbaio.

Altoparlante attivato dal suono: Produce gli ultrasuoni.

Interruttore con 4 livelli di funzionamento:

Off - Utilizzato per mantenere lo stato delle batterie

Prova (Test) - Utilizzato per verificare se il microfono e l'altoparlante funzionano

1=Breve raggio - Fino a 4,6 metri


2=Medio raggio - Fino a 9 metri

3=Lungo raggio - Fino a 15 metri

Gancio metallico: Per appendere il Dispositivo per il controllo dell'abbaio all'aperto


Predisposizione per il montaggio: Utilizzato per inserire o fissare il Dispositivo per il controllo dell'abbaio all'aperto su di un albero, un pilastro, ecc.

Sportello del vano batterie: Utilizzare per inserire le batterie




Installazione e Setup

Il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto di PetSafe® dovrebbe essere posto davanti al cane e entro il suo raggio d’azione. L’unità è progettata per essere appesa o montata e deve essere posizionata ad un’altezza non superiore a 1,5 metri. Il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto può anche essere posizionato in modo indipendente. Può essere posto su di un albero, appeso ad un palo, sul paletto di una staccionata, ecc. Per ottenere i migliori risultati, l’area tra il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto e il cane dovrebbe essere priva di ostacoli grandi.



Inserire e sostituire la batteria

- 1. Il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto di PetSafe® utilizza una batteria sostituibile da 9-V (non inclusa). Lo Sportello del vano batterie si trova nella parte posteriore dell’unità. Sollevare e aprire lo sportello del vano batterie.
- 2. Inserire la batteria da 9-V con il polo positivo orientato come indicato.
- 3. Riposizionare lo sportello del vano batterie posizionando il bordo superiore, e far scattare in posizione quello inferiore dello sportello del vano batterie.



Autonomia

La vita media della batteria è 2 mesi, in base alla frequenza di abbaio del cane. Per conservare la vita delle batterie, mettere in posizione “OFF” quando il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto non è in uso.

LED a due colori

Il LED a due colori indica se la batteria è carica o scarica. Se la batteria è carica, lampeggia 1 volta ogni 5 secondi con LED verde. Se la batteria è scarica, lampeggia 3 volte ogni 5 secondi con il LED rosso. Se il LED non si accende, occorre sostituire le batterie. Quando emette un ultrasuono, il LED è rosso fisso. In modalità test (prova), il LED rosso lampeggia se le batterie sono scariche.

Modalità di funzionamento

- Iniziare ad utilizzare il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto con l’impostazione del Breve raggio e aumentare al Medio raggio solo se il cane non risponde.
- Se il cane non risponde a Medio raggio, passare al Lungo raggio.
- Passare alla modalità TEST per verificare che il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto funzioni correttamente. Non utilizzare questa modalità come funzionamento abituale. Vedere il capitolo “Verificare il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto.”

Impostazione sensibilità	Raggio
Breve	Fino a 4,6 metri
Medio	Fino a 9 metri
Lungo	Fino a 15 metri

Cosa aspettarsi durante l’utilizzo del Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto

Posizionare il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto di PetSafe® entro il raggio d’azione del cane con l’unità in posizione Breve, Medio o Lungo. Molti cani capiscono molto velocemente che il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto disturba la loro necessità di abbaiare, si rilassano e smettono di abbaiare.

Dovreste osservare una riduzione nell’abbaio del cane entro le prime due settimane di utilizzo del Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto.

Manutenzione ordinaria

- Staccare le batterie prima della pulizia.
- Pulire il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto di PetSafe con un panno umido.
- Non utilizzare nessun tipo di spray chimico o alcun solvente per pulire.
- Non immergere in acqua o altri liquidi.

Verificare il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto

1. Ruotare l’interruttore modalità su TEST.
2. Mantenere l’unità con la spia luminosa rivolta verso di voi. L’unità dovrebbe essere alla distanza di un braccio dalla vostra bocca.
3. Per innescare l’unità dite “Woof” ad alta voce verso il microfono.
4. Il LED lampeggia con luce rossa e si sente un suono percepibile che indica il corretto funzionamento.
5. Se la spia luminosa non lampeggia e non si sente alcun suono, accertarsi che la batteria sia posizionata correttamente e/o sostituirla. Se la luce di prova non lampeggia ancora, contattare il Centro assistenza clienti.
6. Riportare l’interruttore da Mode a Breve raggio prima di iniziare ad usare il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto.

Nota: la modalità TEST non è progettata per il funzionamento abituale. Se il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto viene lasciato in modalità TEST, può inviare falsi segnali e ridurre la durata della batteria.

Accessori

Per acquistare accessori aggiuntivi per il controllo dell’abbaio all’aperto di PetSafe®, visitare il nostro sito Web all’indirizzo petsafe.com, per trovare informazioni sul rivenditore più vicino o sui numeri del Centro di assistenza clienti della propria area.

Componente	Numero del componente
Sportello del vano batterie	RFA-277
Batterie	PAC11-12067

Domande Frequenti

Quale è la portata del Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto di PetSafe®?	Il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto PetSafe® rileva l’abbaio ed invia ultrasuoni fino a 15 metri.
Il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto è efficace per tutti i cani?	Questo prodotto potrebbe non funzionare con cani sordi o con difetti all’udito.
Il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto funziona con più cani?	Sì, è efficace nel raggio di portata del Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto.
Posso utilizzare il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto quando sono in luogo chiuso?	No, raccomandiamo di utilizzare il prodotto all’aperto. PetSafe® PBC19-10766 è un prodotto ad ultrasuoni che può essere utilizzato all’interno. Vi invitiamo a visitare il nostro sito web per un elenco di rivenditori locali e per un elenco dei numeri dei Centri assistenza clienti nella vostra zona.
Può un cane diventare insensibile agli ultrasuoni?	Ci sono alcune situazioni in cui i cani diventano insensibili. Per evitare ciò, accendere il Dispositivo per il controllo dell’abbaio all’aperto solo nei momenti in cui non si desidera che il cane abbaia (ad es. spegnerlo quando non ci siete).
Gli essere umani possono sentire gli ultrasuoni?	Gli ultrasuoni non possono essere uditi dagli esseri umani. Occasionalmente l’altoparlante può vibrare emettendo un suono.

Individuazione e risoluzione dei guasti

Il LED verde ha smesso di lampeggiare e non si accende la spia rossa.	• Accertarsi che la batteria sia inserita correttamente. • Sostituire la batteria. • Se il LED verde ancora non lampeggia, contattare un Centro assistenza clienti.
--	---

Conformità CE

Radio Systems Corporation dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti seguenti sono conformi ai requisiti essenziali riportati nell'articolo 3 della direttiva RED (2014/53/UE) e nella direttiva RoHS (2011/65/UE). Modifiche o variazioni non autorizzate da Radio Systems Corporation possono violare i regolamenti RED dell'UE, invalidare l'autorizzazione all'uso del dispositivo e rendere nulla la garanzia. Con la presente, Radio Systems Corporation dichiara che il prodotto PDT19-16397 è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti. La Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Australia

Il dispositivo è conforme ai requisiti sulla compatibilità elettromagnetica specificate dall'ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Importante avviso per il riciclaggio

Si prega di rispettare le norme per lo smaltimento di rifiuti elettrici e di dispositivi elettrici del paese di residenza. Questo dispositivo deve essere riciclato. Se l'utente non ha più bisogno di questo dispositivo, non deve gettarlo nella spazzatura regolare del comune. Bisogna riportare il dispositivo al negozio d'acquisto perché possa essere smaltito nel nostro sistema di riciclaggio. Se non fosse possibile, vi preghiamo di contattare il Centro assistenza clienti per maggiori informazioni. Per un elenco dei numeri di telefono dei Centri assistenza clienti, visitate il nostro sito web all'indirizzo petsafe.com.

Limitazione di responsabilità e condizioni di utilizzo

1. Condizioni di utilizzo

L'utilizzo di questo prodotto è soggetto all'accettazione da parte dell'utente, senza modifiche, delle condizioni generali e degli avvisi contenuti in questo prodotto. L'utilizzo di questo prodotto implica l'accettazione totale di tali termini, condizioni generali e avvisi. Qualora l'utente non intenda accettare questi termini, condizioni generali e avvisi, per ottenere il rimborso totale del prodotto, dovrà restituirlo, inutilizzato, a proprie spese e a proprio rischio e nella sua confezione originale, all'Assistenza clienti di competenza, allegando la prova d'acquisto.

2. Utilizzo corretto

Il corretto utilizzo include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la lettura dell'intero Manuale del prodotto e di qualsiasi dichiarazione informativa specifica sulla sicurezza. Il carattere o la taglia e/o il peso specifico dell'animale domestico potrebbero non essere idonei all'utilizzo di questo prodotto. In caso di dubbi in merito all'idoneità del prodotto per il proprio animale domestico, prima dell'uso, consultare il veterinario di fiducia o un addestratore certificato. Per i prodotti usati con animali domestici che richiedono addestramento, Radio Systems Corporation raccomanda di non utilizzare questi prodotti per l'addestramento di animali domestici aggressivi e non si assume la responsabilità di stabilirne l'idoneità nei singoli casi.

3. Divieto di uso illegale o proibito

Questo prodotto deve essere usato unicamente con animali domestici. Questo prodotto non è inteso a danneggiare, ferire o provocare. L'utilizzo di questo prodotto in modo diverso da quello previsto potrebbe configurare la violazione di leggi federali, statali o locali.

4. Limitazione di responsabilità

In nessun caso Radio Systems Corporation, o una delle sue affiliate, potrà essere ritenuta responsabile di (i) qualsiasi danno diretto, indiretto, punitivo, accidentale, speciale o consequenziale e/o di (ii) qualsiasi perdita o danno derivante o ricollegabile all'uso o all'uso improprio di questo prodotto. L'Acquirente si assume tutti i rischi e le responsabilità associati all'uso di questo prodotto nella misura massima consentita dalla legge.

5. Modifica delle Condizioni di utilizzo

Radio Systems Corporation si riserva il diritto di modificare periodicamente i termini, le condizioni e gli avvisi che disciplinano l'uso di questo prodotto. Se tali modifiche sono state notificate all'Acquirente prima dell'uso del prodotto, risulteranno vincolanti come se fossero incorporate all'interno di questo documento.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Erklärung der in diesem Führer verwendeten Warnhinweise und Symbole



Das ist das Sicherheitswarnsymbol. Es wird verwendet, um Sie auf mögliche persönliche Verletzungsgefahren hinzuweisen. Befolgen Sie alle Sicherheitsmeldungen nach diesem Symbol, um mögliche Verletzungen oder den Tod zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder einer ernsthaften Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird

⚠️ VORSICHT

VORSICHT zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol weist es auf eine gefährliche Situation hin, die zu geringfügiger oder moderater Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

HINWEIS wird zur Besprechung der Praxis verwendet, die nicht in Zusammenhang mit einer persönlichen Verletzung steht.

⚠️ WARNUNG

Nicht zur Verwendung bei aggressiven Hunden. Dieses Produkt nicht verwenden, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder wenn Ihr Hund zu aggressivem Verhalten tendiert. Aggressive Hunde können ihren Besitzern und anderen Personen schwere Verletzungen und sogar den Tod zufügen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihr Haustier angemessen ist, konsultieren Sie bitte Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer.

⚠️ VORSICHT

- Menschen können die Ultraschalltöne nicht hören, jedoch sollten Vorkehrungen bei der Einrichtung der Anti-Bellkontrolle zur Anwendung im Freien getroffen werden.
- Halten Sie die Einheit stets auf Armlänge entfernt von Ihrem Ohr, um einen Hörschaden zu vermeiden, falls irgendein Hund während der Einrichtung, Befestigung oder Aufhängung der Anti-Bellkontrolle im Freien anfängt zu bellen.
- Menschen sollten außerdem nie sehr nah an der Anti-Bellkontrolle im Freien stehen, wenn die Einheit eingeschaltet ist.
- Von Kindern ist die Einheit fernzuhalten.
- Dieses Gerät ist nur zur Anwendung an Hunden gedacht. Versuchen Sie niemals, dass Gerät für einen anderen, in dieser Anleitung nicht beschriebenen Zweck zu verwenden.

HINWEIS

- Falls der Hund taub oder schwerhörig ist, kann es sein, dass er auf die Anti-Bellkontrolle im Freien nicht reagiert.
- Nur für die Verwendung im Freien. Für weitere Informationen über PetSafe® Anti-Bellkontrollen, die zu Hause angewendet werden können, besuchen Sie bitte petsafe.com oder rufen Sie unser Kundendienstzentrum an.
- Die Anti-Bellkontrolle im Freien ist wetterbeständig. Jedoch kann die Funktionsfähigkeit gestört werden, wenn Wasser in das Mikrofon eindringt. Wenn das Mikrofon trocken ist, wird es wieder ordnungsgemäß funktionieren.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Standard-, Alkali- oder wiederaufladbaren Batterien.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Entladene Batterien sollten sofort entfernt werden. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll.

Deutsch

Willkommen


Sie und Ihr Haustier wurden füreinander geschaffen. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die beste Freundschaft miteinander zu haben und unvergessliche Momente zusammen zu genießen. Ihr PetSafe® Spray Antibell-Halsband wurde entwickelt, um störendes Bellen auf eine sichere Weise zu eliminieren.

Wir wissen, dass Haustierbesitzer glücklich sind, wenn ihre Haustiere sicher sind. Bevor Sie beginnen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, die wichtigen Sicherheitsinformationen durchzulesen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte einfach an uns.

Inhaltsverzeichnis

Bauteile	54
Funktionen	54
Wie die PetSafe® Anti-Bellkontrolle im Freien funktioniert	55
Definitionen.....	55
Installation und Einrichtung	56
Einlegen und Entnehmen der Batterie.....	56
Betriebsarten.....	57
Was während der Anwendung der Anti-Bellkontrolle im Freien zu erwarten ist	57
Regelmäßige Instandhaltung	58
Testen der Anti-Bellkontrolle im Freien.....	58
Zubehör.....	58
Häufig gestellte Fragen	59
Fehlerbehebung	59
Konformität	60
Batterieentsorgung	60
Verwendungsbedingungen und Haftungsbeschränkung	61

Bauteile



Funktionen

- Anwendung von Ultraschalltönen, um unerwünschtes Bellen zu verhindern
- Erkennen des Bellens aus einer Reichweite von bis zu 15 Metern mithilfe eines eingebauten Mikrofons
- 4 Bedienstufen einschließlich eines Testmodus
- Langlebig und wetterbeständig für die Anwendung im Freien

Mögliche Anwendungsbereiche für die Anti-Bellkontrolle im Freien

- Unterbinden des Bellens Ihres Hundes
- Unterbinden des Bellens des Nachbarhundes
- Trainieren von jungen Hunden nicht zu bellen
- Unterbinden von Hundegebell auf Campingtouren

Wie die PetSafe® Anti-Bellkontrolle im Freien funktioniert

Wenn sich der bellende Hund im Freien innerhalb der Reichweite der Anti-Bellkontrolle befindet, nimmt das eingebaute Mikrofon das Bellgeräusch auf und das Gerät wird automatisch aktiviert. Die PetSafe® Anti-Bellkontrolle im Freien überträgt einen Ultraschallton. Der Hund hört den Ultraschallton, aber für Menschen ist er nicht hörbar. Aufgeschreckt von dem hohen Ton, der sicher und wirksam ist, sollte der Hund aufhören zu bellen, da er diesen unangenehmen Lärm mit seinem Bellen in Verbindung bringt. Sobald der Hund aufhört zu bellen, wird auch kein weiterer Ultraschallton mehr übertragen. Die PetSafe® Anti-Bellkontrolle im Freien verfügt über 3 Reichweiten und einen Testmodus. Es erreicht eine Reichweite von bis zu 15 Metern.

Siehe bitte Seite 52 für wichtige Sicherheitsinformation.

Definitionen

Zweifarbige LED: Zeigt eine gute oder schwache Batterie an.

Mikrofon: Erkennt das Bellen.

Geräuschaktivierter Lautsprecher: Überträgt einen Ultraschallton.

Schalter mit 4 Bedienstufen:

Aus (OFF) - Erhält die Lebensdauer der Batterie

Test - Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Mikrofons und Lautspechers

1=Niedrige Reichweite - Bis zu 4,6 Metern


2=Mittlere Reichweite - Bis zu 9 Metern

3=Hohe Reichweite - Bis zu 15 Metern

Metallaufhängung: Zur Aufhängung der Anti-Bellkontrolle im Freien


Vorrichtung zur Befestigung bzw. Anbringung der Anti-Bellkontrolle im Freien an einem Baum, Pfosten, usw.

Batterieklappe: Abdeckungsschutz der Batterie




Installation und Einrichtung

Die PetSafe® Anti-Bellkontrolle im Freien sollte so positioniert werden, dass sie in Richtung des Hundes zeigt und sich innerhalb der Reichweite des Hundes befindet. An der Einheit befinden sich Vorrichtungen zur Aufhängung bzw. Befestigung und sollte auf einer Höhe von nicht mehr als 1,5 Metern angebracht werden. Die Anti-Bellkontrolle im Freien kann auch selbststehend positioniert werden. Die Einheit kann auf einen Baum gesetzt, an einen Pfosten gehangen, an einer Zaunlatte befestigt, usw. werden. Für ein optimales Ergebnis sollte der Bereich zwischen der Anti-Bellkontrolle im Freien und dem Hund frei von jeglichen großen Hindernissen sein.



Einlegen und Entnehmen der Batterie

- 1. Die PetSafe® Anti-Bellkontrolle im Freien wird mit einer auswechselbaren 9-Volt-Alkalinebatterie (nicht inbegriffen) betrieben. Die Batterieklappe befindet sich an der Rückseite der Einheit. Zum Öffnen heben Sie die Batterieklappe hoch.
- 2. Legen Sie die 9-Volt-Batterie mit dem positiven Pol wie abgebildet ein.
- 3. Bringen Sie die Batterieklappe wieder an, indem Sie das obere Ende zuerst einschieben und das untere Teil der Klappe dann einrasten.



Batterielebensdauer

Die durchschnittliche Batterielebensdauer beträgt 2 Monate, je nachdem wie oft Ihr Hund bellt. Um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten, schalten Sie das Gerät „AUS“, wenn die Anti-Bellkontrolle im Freien nicht verwendet wird.

Zweifarbige LED

Die zweifarbige LED zeigt eine gute oder schwache Batterie an. Eine gute Batterie wird durch 1x Aufleuchten alle 5 Sekunden mit einer Grünen LED angezeigt. Eine schwache Batterie wird durch 3x Aufleuchten alle 5 Sekunden mit einer Roten LED angezeigt. Wenn keine LED aufleuchtet, ist es Zeit die Batterie zu wechseln. Wenn ein Ultraschallton ausgesendet wird, leuchtet die Rote LED beständig. Wenn sich das Gerät im Testmodus befindet, blinkt die Rote LED, wenn die Batterie schwach ist.

Betriebsarten

- Beginnen Sie mit der Anwendung der Anti-Bellkontrolle im Freien mit einer Einstellung auf niedrige Reichweite und erhöhen Sie auf die Mittlere Reichweite nur dann, wenn der Hund nicht reagiert.
- Falls der Hund auf die Mittlere Reichweite noch immer nicht reagiert, erhöhen Sie auf die Hohe Reichweite.
- Stellen Sie das Gerät auf den TEST-Modus ein, um zu überprüfen, dass die Anti-Bellkontrolle im Freien funktioniert. Benutzen Sie diesen Modus nicht für den normalen Betrieb. Hierzu lesen Sie sich bitte den Teil „Testen der Anti-Bellkontrolle im Freien“ durch.

Einstellung der Sensibilität	Reichweite
Niedrig	Bis zu 4,6 Metern
Mittel	Bis zu 9 Metern
Hoch	Bis zu 15 Metern

Was während der Anwendung der Anti-Bellkontrolle im Freien zu erwarten ist

Positionieren Sie die PetSafe® Anti-Bellkontrolle im Freien innerhalb der Reichweite zum Hund mit der Einheit auf Niedrig, Mittel oder Hoch gestellt. Die meisten Hunde werden schnell verstehen, dass die Anti-Bellkontrolle im Freien ihren Drang zum Bellen unterbricht, was dazu führt, dass er sich entspannt und aufhört zu bellen.

Sie sollten eine Reduzierung des Hundegebells innerhalb der ersten zwei Wochen nach Beginn der Anwendung der Anti-Bellkontrolle im Freien bemerken.

Regelmäßige Instandhaltung

- Vor der Säuberung entfernen Sie bitte die Batterie.
- Säubern Sie die PetSafe® Anti-Bellkontrolle mit im Freien einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine Chemikalien bzw. Lösungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein.

Testen der Anti-Bellkontrolle im Freien

1. Stellen Sie den Modusschalter auf TEST.
2. Halten Sie das Gerät so, dass die Anzeigeleuchte in Ihre Richtung zeigt. Halten Sie das Gerät auf Armlänge von Ihrem Gesicht entfernt.
3. Um das Gerät auszulösen, sagen Sie laut „Wau“ in Richtung Mikrofon.
4. Die LED-Leuchte wird rot blinken und ein Ton wird hörbar sein, um anzuzeigen, dass die Einheit ordnungsgemäß funktioniert.
5. Falls die Anzeigeleuchte nicht blinkt und auch kein Ton zu hören ist, stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig eingesetzt ist und/oder ersetzen Sie die Batterie. Wenn die Anzeigeleuchte immer noch nicht blinkt, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienstzentrum in Verbindung.
6. Bevor Sie mit der Anwendung der Anti-Bellkontrolle im Freien beginnen, drehen Sie den Modusschalter auf Niedrige Reichweite.

Hinweis: Der TEST-Modus ist nicht für den normalen Betrieb gedacht. Wenn die Anti-Bellkontrolle im Freien im TEST-Modus belassen wird, kann sie falsche Signale senden und die Lebensdauer der Batterie verringern.

Zubehör

Um weiteres Zubehör für Ihren PetSafe® Anti-Bellkontrolle im Freien zu kaufen, um einen Einzelhandel in Ihrer Nähe zu finden sowie für eine Liste der Telefonnummern von Kundendienstzentren in Ihrer Gegend besuchen Sie unsere Website auf petsafe.com

Bauteil	Teilnummer
Batterieklappe	RFA-277
Batterie	PAC19-12067

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Reichweite der PetSafe® Anti-Bellkontrolle im Freien?	Die PetSafe® Anti-Bellkontrolle im Freien erkennt das Bellen und überträgt einen Ultraschallton auf bis zu 15 Metern.
Ist die Anti-Bellkontrolle im Freien für alle Hunde effektiv?	Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt womöglich nicht bei tauben oder schwerhörigen Hunden funktioniert.
Funktioniert die Anti-Bellkontrolle im Freien bei mehreren Hunden?	Ja, sie ist effektiv für alle Hunde, die sich innerhalb der Reichweite der Anti-Bellkontrolle im Freien befinden.
Kann ich die Anti-Bellkontrolle für den Gebrauch im Freien auch innerhalb von Gebäuden verwenden?	Nein, wir empfehlen, das Produkt nicht innerhalb von Gebäuden zu verwenden. Ein Produkt mit Ultraschall, welches innerhalb von Gebäuden verwendet werden kann, ist das PetSafe® PBC19-10766. Bitte besuchen Sie unsere Webseite, um eine Liste von Händlern in Ihrer Nähe bzw. eine Liste der Telefonnummern der Kundendienstzentren in Ihrer Nähe zu finden.
Kann ein Hund unempfindlich gegenüber des Ultraschalls werden?	Es gibt ein paar Situationen, in welchen Hunde unempfindlich werden. Um dies zu vermeiden, schalten Sie die Anti-Bellkontrolle im Freien nur zu den Zeiten an, zu denen ein Bellen unerwünscht ist (d.h., schalten Sie es aus, wenn Sie es nicht benötigen).
Können Menschen die Ultraschalltöne hören?	Menschen können die Ultraschalltöne nicht hören. Gegebenenfalls kann der Lautsprecher vibrieren, was zu hören ist.

Fehlerbehebung

Die grüne LED-Leuchte hat aufgehört zu blinken und es ist kein rotes Licht zu sehen.	• Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig eingesetzt ist. • Tauschen Sie die Batterie aus. • Wenn die grüne LED-Leuchte noch immer nicht blinkt, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienstzentrum in Verbindung.
---	---

Konformität CE

Radio Systems Corporation erklärt in eigener Verantwortung, dass das folgende Produkt den wesentlichen Anforderungen unter Artikel 3 der RED- (2014/53/EU) und der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht. Unbefugte Änderungen an diesem Gerät, die nicht von Radio Systems Corporation genehmigt sind, können einen Verstoß gegen die RED-Richtlinien der EU darstellen, die Befugnis für den Betrieb des Geräts aufheben und führen zum Erlöschen der Garantie. Hiermit erklärt Radio Systems Corporation, dass PDT19-16397 den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Australien

Dieses Gerät stimmt mit den anwendbaren EMV-Vorschriften der ACMA (Australian Communications and Media Authority) überein.



Wichtige Recyclingshinweise

Bitte halten Sie sich an die Entsorgungsvorschriften für elektrische Geräte Ihres Landes. Dieses Gerät muss recycelt werden. Falls Sie dieses Gerät nicht länger benötigen, entsorgen Sie es nicht im normalen Müll. Schicken Sie es bitte zur ordnungsgemäßen Entsorgung dorthin zurück, wo Sie es erworben haben. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte zwecks weiterer Informationen an das Kundendienstzentrum. Eine Liste der Telefonnummern der Kundendienstzentren finden Sie auf unserer Website petsafe.com.

Verwendungsbedingungen und Haftungsbeschränkung

1. Nutzungsbedingungen

Die Verwendung dieses Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung ohne Änderung der mit diesem Produkt enthaltenen Bedingungen und Hinweise. Die Verwendung dieses Produkts setzt die Annahme aller dieser Bedingungen und Hinweise voraus. Wenn Sie diese Bedingungen und Hinweise nicht akzeptieren möchten, senden Sie das Produkt bitte unbenutzt, in der Originalverpackung und auf eigene Kosten und Gefahr zusammen mit einem Kaufbeleg zur vollständigen Rückerstattung an den jeweiligen Kundendienststandort zurück.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört ohne Einschränkung die Überprüfung der gesamten Gebrauchsanleitung und aller spezifischen Sicherheitsinformationen. Das spezifische Temperament oder die Größe/Gewicht Ihres Haustieres sind möglicherweise nicht für dieses Produkt geeignet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihr Haustier geeignet ist, wenden Sie sich bitte vor der Anwendung an Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer. Für Produkte, die mit Haustieren verwendet werden, bei denen ein Training erwünscht ist, empfiehlt Radio Systems Corporation dass diese Trainingsprodukte nicht verwendet werden, wenn Ihr Haustier aggressiv ist, und übernimmt keine Haftung für die Eignungsprüfung im Einzelfall.

3. Keine rechtswidrige oder verbotene Nutzung

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Haustieren bestimmt. Dieses Produkt darf nicht beschädigt, verletzt oder übermäßig beansprucht werden. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu einer Verletzung von Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetzen führen.

4. Haftungsbeschränkung

In keinem Fall sind Radio Systems Corporation oder eines seiner verbundenen Unternehmen haftbar für (i) direkte, indirekte, strafrechtliche, zufällige, spezielle oder Folgeschäden und/oder (ii) Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts ergeben oder damit verbunden sind. Der Käufer übernimmt alle Risiken und Haftungen aus der Verwendung dieses Produkts, soweit gesetzlich zulässig.

5. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, die Bedingungen und Hinweise zu diesem Produkt von Zeit zu Zeit zu ändern. Wenn Ihnen solche Änderungen vor der Verwendung dieses Produkts mitgeteilt wurden, sind sie für Sie verbindlich, als ob sie hierin aufgenommen würden.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPPLYSNINGER

Forklaring af advarselord og symboler, der anvendes i vejledningen



Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Det bruges til at gøre dig opmærksom på potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsadvarsler, der følger efter dette symbol, for at undgå potentiel personskade eller død.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG anvendes sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet og angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat tilskadekomst.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges til at gøre opmærksom på sædvaner, der ikke forbindes med legemsbeskadigelse.

⚠ ADVARSEL

Må ikke bruges på aggressive hunde. Dette produkt må ikke anvendes på hunde, der er aggressive eller udviser tegn på aggressiv adfærd. Aggressive hunde kan forårsage personskade eller i værste tilfælde død. Hvis du er usikker på, om produktet er velegnet til din hund, bedes du konsultere en dyrlæge eller uddannet træner.

⚠ FORSIGTIG

- Mennesker kan ikke høre den ultrasoniske lyd, men der bør udvises forsigtighed, når det udendørs gøkontrollsystem klagøres til brug.
- Hold udstyret en arms længde væk fra dine ører for at undgå at pådrage dig høreskader, hvis en hund begynder at gø, mens du er ved at installere, montere eller ophænge det udendørs gøkontrollsystem.
- Mennesker bør ligeledes undgå at stå tæt op ad det udendørs gøkontrollsystem, når der er tændt for det.
- Børn bør ikke betjene produktet.
- Denne anordning er udelukkende beregnet til at blive brugt på hunde. Anvend aldrig produktet til andre formål, end som beskrevet i denne vejledning.

BEMÆRK

- Hvis hunden er døv eller har nedsat hørelse, reagerer den måske ikke på det udendørs gøkontrollsystem.
- Udelukkende til udendørs brug. Der findes information om PetSafe® indendørs gøkontrollprodukter på petsafe.com, eller få dem ved at ringe til vores kundeservicecenter.
- Det udendørs gøkontrollsystem er vejrbestandigt. Men hvis der trænger vand ind i mikrofonen, kan det forstyrre enhedens drift. Når mikrofonen er tør, fungerer den korrekt igen.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte standard batterier med alkaliska eller återuppladdningsbara batterier.
- Använd endast batterier av samma eller likvärdig typ som rekommenderas.
- Tomma batterier bör omedelbart tas ut.

Dansk

Velkommen


Du og dit kæledyr er som skabt for hinanden. Vores mål er at skabe grundlaget for det bedste venskab mellem dig og dit kæledyr med de mest mindeværdige øjeblikke. Dit PetSafe®-gøkontrollhalsbånd med spray er designet til på sikker vis at eliminere irriterende gøen.

Vi ved, at sikre kæledyr har glade ejere. Før du går i gang, bør du afsætte tid til at gennemlæse de vigtige sikkerhedsoplysninger nedenfor. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Indholdsfortegnelse

Komponenter.....	64
Funktioner.....	64
Sådan fungerer PetSafe® udendørs gøkontrollsystem	65
Vigtigste definitioner	65
Opstilling og installation	66
Ilægning og udtagning af batteriet	66
Betjeningsstilstande	67
Hvad der kan forventes ved brug af det udendørs gøkontrollsystem	67
Regelmæssig vedligeholdelse	68
Afprøvning af det udendørs gøkontrollsystem	68
Tilbehør	68
Oftestillede spørgsmål.....	69
Fejlfinding	69
Konformitet.....	70
Bortskaffelse af batterier	70
Anvendelsesbetingelser og begrænsning af ansvar	71

Komponenter



Funktioner

- Anvender ultrasonisk lyd til at afskrække hunden, så den ikke gør, når man ikke vil have det
- Opfanger gøen i en afstand af op til 15 meter vha. en intern mikrofon
- 4 funktionsniveauer, inkl. testfunktion
- Holdbar og vejrbestandig til udendørs brug

Anvendelsesmuligheder med det udendørs gøkontrolsystem

- Stopper din hunds gøen
- Stopper din nabos hunds gøen
- Træner hvalpe i ikke at gø
- Afskrækker gøende hunde på campingturen

Sådan fungerer PetSafe® udendørs gøkontrolsystem

Når det udendørs gøkontrolsystem er inden for det område, hvor det kan opfange en hunds gøen, modtager en indbygget mikrofon lyden, og enheden aktiveres automatisk. PetSafe®-udendørs gøkontrolsystem udsender en ultrasonisk lyd. Den ultrasoniske lyd kan høres af hunde, men ikke af mennesker. Når hunden forskrækkes af den højfrekvente lyd, som er sikker og effektiv, skulle hunden holde op med at gø, fordi den vil forbinde sin gøen med den ubehagelige lyd. Når hunden holder op med at gø, ophører den ultrasoniske lyd. PetSafe®-udendørs gøkontrolsystem har 3 funktionsniveauer og en testfunktion. Det fungerer i en afstand af op til 15 meter.

Se side 62, hvor der er vigtige sikkerhedsoplysninger.

Vigtigste definitioner

Tofarvet LED: Viser godt/lavt batteriniveau.

Mikrofon: Anvendes til at opfange gøen.

Lydaktiveret højttaler: Frembringer den ultrasoniske lyd.

Omskifter med 4 funktionsniveauer:

Off (Slukket) - Bruges til at spare på batteriet

Test - Benyttes til at kontrollere, om mikrofonen og højttaleren fungerer

1=Lavt niveau - Op til 4,6 meter


2=Mellemliveau - Op til 9 meter

3=Højt niveau - Op til 15 meter

Metalkrog: Til ophængning af det udendørs gøkontrolsystem


Monteringsbeslag: Bruges til at montere det udendørs gøkontrolsystem til et træ, en pæl, osv.

Batterilem: Lukker for batteriet




Opstilling og installation

PetSafe® udendørs gøkontrolsystem bør anbringes, så det vender ud mod hunden og inden for hundens gøækkevidde. Enheden har fittings til ophængning eller montering, og bør placeres i en højde på maks. 1,5 meter. Det udendørs gøkontrolsystem kan også være fritstående. Det kan anbringes i et træ, hænge på en pæl, på en hegnspæl, osv. De bedste resultater opnås ved at holde området mellem det udendørs gøkontrolsystem og hunden fri for store forhindringer.



Ilægning og udtagning af batteriet

1. PetSafe udendørs gøkontrolsystem bruger et engangs-9-volts batteri (medfølger ikke). Batterilemmen er placeret på enhedens bagside. Træk batterilemmen op.
2. Isæt et 9V-batteri med +-enden, som angivet som vist.
3. Batterilemmen sættes på plads ved at placere øverste kant i enheden, og derefter trykke den nederste kant på plads.



Batteriets levetid

Den gennemsnitlige levetid for batteriet er 2 måneder, afhængigt af hvor ofte enheden aktiveres. Batteriet drejes til "OFF"-positionen, når det udendørs gøkontrolsystem ikke anvendes, for at spare på batteriet.

Tofarvet LED

Den tofarvede LED-indikator viser godt/lavt batteriniveau. Godt batteriniveau afgiver 1 blink hvert 5. sekund med grønt LED. Lavt batteriniveau afgiver 3 blink hvert 5. sekund med rødt LED. Hvis der ikke er noget LED-lys, skal batteriet udskiftes. Når der afgives ultrasonisk lyd, lyser den røde LED konstant. I testfunktionen blinker den røde LED, hvis batteristanden er lav.

Betjeningstilstande

- Indled brugen af det udendørs gøkontrolsystem i indstillingen Lavt niveau, og øg kun til mellemniveauet, hvis hunden ikke reagerer.
- Hvis hunden ikke reagerer på mellemniveauet, øges til højt niveau
- Slå over på TEST-funktionen for at kontrollere, at det udendørs gøkontrolsystem fungerer korrekt. Denne funktion må ikke anvendes til normal drift. Se "Afprøvning af det udendørs gøkontrolsystem".

Indstilling af følsomhed	Område
Lavt	Op til 4,6 meter
Medium	Op til 9 meter
Højt	Op til 15 meter

Hvad der kan forventes ved brug af det udendørs gøkontrolsystem

Anbring PetSafe® udendørs gøkontrolsystem inden for hundens gøækkevidde, med enheden på Low, Medium eller High. De fleste hunde vil hurtigt forstå, at gøkontroll Halsbåndet forstyrrer deres trang til at gå. De vil derfor slippe af og holde op med at gå.

Du bør kunne mærke en aftagen i hundens gøen inden for de første to uger efter ibrugtagningen af det udendørs gøkontrolsystem.

Regelmæssig vedligeholdelse

- Udtag batteriet inden rengøring.
- Aftør PetSafe® udendørs gøkontrolsystem med en fugtig klud.
- Der må ikke bruges nogen former for kemikalier i spray-form eller opløst til rengøringen.
- Enheden må ikke sænkes ned i vand eller nogen anden væske.

Afprøvning af det udendørs gøkontrolsystem

1. Slå funktionsknappen over på TEST.
2. Hold enheden med indikatorlyset vendende mod dig selv. Enheden bør være en arms længde væk fra din mund.
3. For at udløse enheden siger du "Vov" med høj stemme ind i mikrofonen.
4. LED-lampen blinker rød, og der udsendes en hørbar lyd som tegn på, at den fungerer korrekt.
5. Hvis indikatorlampen ikke blinker, og der ikke høres nogen lyd, skal du sikre dig, at batteriet sidder rigtigt og/eller udskifte det. Hvis indikatorlampen stadig ikke blinker, bør du kontakte kundeservicecentret.
6. Skift tilbage til lavt niveau på funktionsomskifteren, inden du tager det udendørs gøkontrolsystem i brug.

Bemærk: TEST-funktionen er ikke beregnet til normal drift. Hvis det udendørs gøkontrolsystem får lov at blive i TEST-funktionen, kan det sende forkerte signaler og forkorte batteriets levetid.

Tilbehør

Du kan købe ekstra tilbehør til dit PetSafe® udendørs gøkontrolsystem ved at gå ind på vores hjemmeside, petsafe.com, for at finde et detailsalg i nærheden af din bopæl, og hvor der findes en liste over kundecentrenes telefonnumre i dit område.

Komponent	Varenummer
Batterilem	RFA-277
9V's udskiftningsbatteri	PAC11-12067

Ofte stillede spørgsmål	
Hvor langt rækker det PetSafe® udendørs gøkontrolsystem?	PetSafe® udendørs gøkontrolsystem opfanger gøen og sender den ultrasoniske lyd op til 15 meter væk.
Virker det udendørs gøkontrolsystem på alle hunde?	Produktet fungerer måske ikke på døve hunde eller hunde med nedsat hørelse.
Kan det udendørs gøkontrolsystem fungere på flere hunde?	Ja, det udendørs gøkontrolsystem virker på alle hunde inden for dets rækkevidde.
Kan jeg bruge det udendørs gøkontrolsystem indendørs?	Nej, vi fraråder at bruge produktet indendørs. PetSafe® PBC19-10766 er et ultrasonisk produkt, der kan anvendes indendørs. Se vores hjemmeside, hvor der findes en liste over detailhandlere i nærheden af din bopæl, samt en liste over telefonnumrene på kundeservicecentrene i dit område.
Kan en hund blive immun over for den ultrasoniske lyd?	Der er nogle tilfælde, hvor hunde er blevet immune. For at undgå dette bør du kun tænde for det udendørs gøkontrolsystem i perioder, hvor hunden gør uønsket. (Man kan f.eks. slukke for det, når man er væk).
Kan mennesker høre den ultrasoniske lyd?	Den ultrasoniske lyd kan ikke høres af mennesker. Højttaleren kan vibrere nu og da, hvilket kan frembringe en lyd.

Fejlfinding	
Den grønne LED-lampe er holdt op med at blinke, og der er ikke noget rødt lys.	• Sørg for, at batteriet er korrekt isat. • Udskift batteriet. • Hvis den grønne LED-lampe stadig ikke blinker, må du kontakte kundeservicecentret.

Konformitet CE

Radio Systems Corporation erklærer under eget ansvar, at følgende produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige krav i EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Uautoriserede ændringer eller modifikationer af produktet, der ikke er godkendt af Radio Systems Corporation, kan udgøre en overtrædelse af EU's EMC-bestemmelser, ophæve brugerens tilladelse til at benytte udstyret og vil ugyldiggøre garantien. Radio Systems Corporation erklærer hermed, at disse produkter er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser. Overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Australien

Denne anordning er i overensstemmelse med gældende EMC krav, som specificeret af ACMA (Australian Communications and Media Authority).



Vigtigt genbrugsråd

Overhold venligst reglerne for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr i dit land. Dette udstyr skal genbruges. Hvis du ikke længere har brug for udstyret, bør det ikke bortskaffes via den kommunale renovationsordning. Aflever det venligst der, hvor du købte det, så det kan blive sendt til vores genbrugssystem. Kontakt venligst et kundeservicecenter for yderligere oplysninger, såfremt dette ikke er muligt. For at få en liste over kundeservicecentrenes telefonnumre, kan du gå ind på vores hjemmeside, www.petsafe.net.

Anvendelsesbetingelser og begrænsning af ansvar

1. Brugsbetingelser

Brugen af dette produkt er afhængig af din accept uden ændring af de heri indeholdte betingelser, vilkår og sikkerhedsanvisninger. Din anvendelse af produktet forudsætter din accept af alle sådanne betingelser, vilkår og sikkerhedsanvisninger. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse betingelser, vilkår og sikkerhedsanvisninger, bedes du returnere produktet i ubrugt stand i den originale emballage og for egen regning og risiko til det relevante kundeservicecenter sammen med købsbeviset for at opnå fuld refundering af det fulde beløb.

2. Korrekt brug

Korrekt brug omfatter, uden begrænsning, gennemlæsning af hele produktvejledningen og alle særskilte sikkerhedsoplysninger. Dit kæledyrs individuelle temperament eller størrelse/vægt egner sig måske ikke til dette produkt. Hvis du er usikker på, om produktet er velegnet til dit kæledyr, bedes du konsultere en dyrlæge eller uddannet træner, inden du begynder at anvende produktet. Radio Systems Corporation anbefaler, at produktet ikke anvendes på aggressive dyr, og påtager sig intet ansvar for at afgøre dyrets egnethed i enkelttilfælde.

3. Ingen ulovlig eller forbudt brug

Dette produkt er udelukkende udformet til brug på kæledyr. Dette produkt er ikke beregnet til at skade, lemlæste eller provokere. Brugen af dette produkt til andre formål end de tiltænkte kan resultere i overtrædelse af national, regional eller lokal lovgivning.

4. Ansvarsbegrænsning

I intet tilfælde skal Radio Systems Corporation eller dennes tilknyttede selskaber kunne holdes ansvarlige for (i) eventuelle indirekte, strafferetlige, hændelige, særlige skader eller følgeskader og/eller (ii) eventuelle tab eller skader, uanset om disse opstår som resultat af eller ifm. fejlanvendelse af dette produkt. Køber påtager sig alle risici og alt ansvar i forbindelse med anvendelse af produktet i det fulde omfang, loven tillader.

5. Ændring af vilkår og betingelser

Radio Systems Corporation forbeholder sig retten til at ændre vilkår, betingelser og sikkerhedsanvisninger for dette produkt fra tid til anden. Hvis du har modtaget meddelelse om sådanne ændringer inden ibrugtagning af dette produkt, vil disse ændringer være bindende for dig, som var de inkorporeret heri.



Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (800) 732-2677
petsafe.com
YU400-1239-31/1

©2020 Radio Systems Corporation